



AS962ROE Big Hair 1000

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

AVERTIZARE! Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața sau gâtul.

AVERTIZARE! Nu atingeți cilindrul cald câtă vreme aparatul este pornit.



INDICAȚII DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că aveți părul uscat în proporție de 80 % și perfect descălcit. Împărțiți părul în șuvițe gata de a fi coafate.
- Montați accesoriul dorit pe peria cu aer cald.
- Comutați întrerupătorul în poziția « * », « I » sau « II », pentru a porni aparatul, apoi reglați căldura în funcție de tipul dvs. de păr.
- După utilizare, comutați întrerupătorul în poziția « 0 » pentru a stinge aparatul. Apoi, scoateți aparatul din priză.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

IMPORTANT! Lăsați întotdeauna accesoriile să se răcească înainte de a le introduce în husă.

Schimbarea accesoriilor

- Așezați accesoriul pe mâner și aliniați cele două creștături ale accesoriului la butoanele mânerului.
- Împingeți accesoriul pe mâner până când acesta se fixează printr-un clic.
- Pentru a scoate un accesoriu, țineți cele două butoane ale mânerului apăsată și scoateți accesoriul de pe mâner.

Peria rotativă de 42mm, 50 mm cu peri moi

Pentru a acționa peria, țineți apăsată butoanele « << » și « >> ». Acestea permit rotirea capului periei în sensul acelor de ceasornic și în sens opus acelor de ceasornic.

- Plasați peria sub o șuviță de păr, aproape de scalp, și mențineți-o așa câteva secunde, pentru a da volum rădăcinilor.
- Glisați aparatul de-a lungul șuviței și rotiți peria de la rădăcină până la vârfuri, ținând apăsat butonul de rotire adecvat.
- În acest timp, rezistați la rotirea periei trăgând-o în jos. Veți crea astfel o tensiune în șuvița de păr.

IMPORTANT! Este posibil să fie nevoie de mai multe încercări pentru a ajunge să stăpâniți perfect această tehnică. Dacă peria se rotește prea rapid, trebuie doar să eliberați butonul de rotație și să scoateți aparatul de pe păr.

- Când ajungeți la capătul șuviței, urmați rotația periei pentru a întoarce vârfurile în interior.
- Repetați operațiunea pentru fiecare șuviță.

Reglaje de temperatură

Aparatul este prevăzut cu două reglaje de temperatură și o funcție de aer rece. Mențineți întrerupătorul în prima poziție pentru a selecta funcția de aer rece « * », în a doua poziție pentru a selecta căldura moderată « I » și în a treia poziție pentru a obține căldură intensă « II ».

Rețineți: Dacă aveți părul subțire, fragil, vopsit sau decolorat, folosiți cu preponderență reglajele de temperatură mai moderate. Dacă aveți părul mai des, folosiți reglajul de căldură mai intensă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru o funcționare optimă îndelungată a aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos.

Întreținere generală

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Frecați exteriorul aparatului cu ajutorul unei cârpe umede. Evitați pătrunderea apei în aparat și asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de a-l utiliza.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. Înfășurați-l mai degrabă separat, lângă aparat.
- Nu folosiți aparatul cu cablul de alimentare îndreptat.
- Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare.

Curățarea filtrului

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.
- Țineți ferm mânerul aparatului și deschideți filtrul începând de la canelurile de la intrarea cablului de alimentare. Acum este deschis filtrul posterior.
- Cu ajutorul unei perii cu peri moi, eliminați firele de păr și celelalte reziduuri din filtru.
- Remontați filtrul posterior închizând capacul.

ÎNGRIJIRE & ÎNTREȚINERE

Pentru a ajuta la păstrarea aparatului dumneavoastră în cele mai bune condiții posibile, respectați prevederile de mai jos:

- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, ci, mai bine, înfășurați-l separat și nu prea strâns, lângă aparat.
- Nu trageți de cablul de alimentare când aparatul este conectat la priză.
- Scoateți din priză întotdeauna după utilizare.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Vanzatorul nu garanteaza un anumit rezultat cosmetic, eficienta utilizarii fiind in mod subiectiv interpretabila si influentata de structura anatomica unica a podoabei capilare a fiecarui utilizator.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta site-ul de prezentare al producatorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss si societatea Restart Service mentionata in certificatul de garantie al produsului. Garanția este acordata conform certificatului de garantie. Operatiunile de intretinere periodica ale aparatului achizitionat nu fac parte din garantie si sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achizitionat conform documentatiei tehnice. Uzura fireasca a pieselor intervenita in timp, zgarieturile si modificarile de ordin estetic care indica utilizarea produsului si nu afecteaza functionarea acestuia nu reprezinta neconformitati. Costul consumabilelor, a manoperei de inlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de catre unitatea service mai sus mentionata la cerere.

Informare despre Garantie

Produsele comercializate beneficiaza de garantia de conformitate legala mentionata in certificatul de garantie in mod explicit. Garantia de conformitate si durata medie de utilizare este de 24 luni pentru persoane fizice si de 12 luni pentru produsul achizitionat de catre persoane juridice. Drepturile legale conferite consumatorilor persoane fizice prin lege nu sunt limitate prin prezenta informare. Certificatul de garantie va fi transmis pe suport durabil prin e-mail si, la cerere, va fi tiparit pe hartie. Pentru efectuarea reparatiilor in perioada de garantie va rugam sa consultati termenii si conditiile din Certificatul de garantie. Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate produsul trebuie sa fie insotit de documentele fiscale de achizitie (factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor service va rugam sa pastrati certificatul de

garantie.

Modalitățile de asigurare a garanției sunt următoarele: repararea, înlocuirea cu un produs identic, sau restituirea contravalorii produsului în cazul în care nu sunt posibile primele două modalități. Asigurarea garanției se va face în primul rând prin repararea produsului în termen de maxim 15 zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a facilita trimiterea unui produs defect către service în vederea reparației va recomandăm să consultați secțiunea dedicată disponibilă pe Website și în certificatul de garanție al produsului. Vanzatorul nu este responsabil pentru accidente de orice natură intervenite în urma interacțiunii produsului achiziționat cu alte dispozitive. Aparatul nu este destinat utilizării industriale în exterior, în medii cu vapori, materiale de construcții, pulberi sau la temperaturi extreme.

Intervențiile neautorizate sau utilizarea necorespunzătoare (menționate în certificatul de garanție al produsului) includ fără limitare următoarele situații:

- Produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare, folosirea de softuri neautorizate sau proceduri nespecifice și vadiți inadecvate;
 - Produsul nu a fost utilizat pentru scopul pentru care a fost creat;
 - Lipsa sau deteriorarea sigiliilor sau înscrisurilor de individualizare, inseriere și protecție în vederea împiedicării intervențiilor neautorizate aplicate de producător sau vânzător;
 - Intervenții asupra Produselor executate de persoane neautorizate de către importator;
 - Distrugerea componentelor (deteriorarea mecanică prin rupere, torsionare, turtire, îndoire, spargere, ciobire, crapare), desprinderea sau lipsa acestora din cauza unor socuri mecanice, a manipulării aparatului cu neglijență sau prin apucarea unor componente electronice vadiți fragile nedestinate acestui scop (ex: manipularea unui aparat electric prin susținerea acestuia în aer ținut de conductorul de alimentare) sau trântirea acestuia pe paviment;
 - Intervenții neautorizate sau neglijență în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;
 - Defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiunilor de mentenanță – curățare ori de câte ori este necesar conform instrucțiunilor din manual. Substanțele folosite pentru curățare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substanțe achiziționate din comerț destinate curățării acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomandă păstrarea documentelor de achiziție. Se interzice utilizarea de detergenți sau substanțe chimice nerecomandate de producător sau vadiți necorespunzătoare în vederea curățării;
 - Greselile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea greșită a conectorilor sau forțarea acestora prin apăsarea disproporționată sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare.
 - Intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune;
 - Conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
 - Deteriorările Produselor datorate incendiilor, accidentelor sau neglijenței în utilizare, prezența urmelor de contact cu lichid sau alte substanțe, a urmelor de oxidare datorate folosirii în locuri cu abur sau umiditate excesivă, praf în exces, menținerea în medii populate cu insecte sau alte materii organice care proliferază și distrug circuite electronice sau mecanice, depunerile excesive de par provenit de la animale de companie, resturi organice sau de altă natură care indică o lipsă de igienizare a aparatului
 - Defecțiuni cauzate de transportul, manipularea, depozitarea, instalarea și utilizarea produselor în condiții necorespunzătoare.
 - Utilizarea produsului în scopuri ce necesită alte performanțe sau calități decât cele oferite de clasă și scopul indicate de producător sau în afara specificațiilor tehnice constructive indicate de acesta într-un regim care în mod vadiți supune aparatul unor solicitări disproporționate de mari față de caracteristicile tehnice menționate în documentația tehnică. Aparatul achiziționat nu este destinat utilizării intensive profesionale
- Constatarea naturii și cauzei defectiunii se face în service-ul autorizat de producător,

concluziile unitatii abilitate fiind finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.

În cazurile de mai sus, reparațiile permise de producător și posibile se vor efectua contra cost.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inch) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților. Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare si nu- l trantiti pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactati serviciul de asistență pentru clienți BaByliss si societatea Restart Service mentionata in certificatul de garantie al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răniri grave .

Nu permiteți utilizarea aparatului si substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la

cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora. Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzatorul nu își asumă nici o răspundere.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terti și nici urmarilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzatorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajații societății care au contact cu aceste date în vederea păstrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.