

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță. Acest aparat de tuns BaByliss permite eliminarea rapidă și sigură a părului nedorit sau inestetic din nas, urechi sau sprâncene.

CARACTERISTICI

- Cap circular detașabil, special pentru nas - urechi.
- Cap detașabil de precizie, special pentru sprâncene.
- Pieptene de contur pentru tunderea sprâncenelor, cu 2 înălțimi: 3 și 5 mm.

PORNIREA APARATULUI

1. Pentru a introduce o baterie, scoateți șuruburile din partea inferioară a aparatului (Fig. 1).
2. Introduceți o baterie alcalină AA, cu polul pozitiv în sus. (Dacă aparatul urmează a nu fi utilizat pentru perioade lungi de timp sau dacă bateria este pe terminate, scoateți-o din aparat. Asta va contribui la prelungirea duratei sale de viață.)
3. După ce ați introdus bateria, aliniați săgeata cu spațiul situat pe capacul bateriei și rotiți în dreapta, pentru a alinia cu cercul (Fig. 2).
4. Porniți aparatul rotind capacul bateriei înspre dreapta. Aparatul va porni imediat ce marcatul «I» și spațiul situat sub capacul bateriei vor fi aliniate (Fig. 2).
5. După ce ați utilizat aparatul, opriți-l aliniind spațiul de pe capacul bateriei cu cercul (Fig. 2)



E110E - T167a

Fabriqué en Chine
Made in China

Fixați și scoateți capetele

Verificați dacă aparatul este oprit.

- Scoateți capul de pe aparat, rotindu-l pentru a alinia reperul (I) cu reperul (◀—). Apoi trageți capul din aparat, în sus (Fig.3)
- Montați ușor capul dorit pe aparat, apoi blocați rotind capul până se aliniază la cele două repere (I și O) (Fig.4).

Utilizarea capului circular special pentru nas și urechi

Introduceți delicat capul circular în nară sau în pavilionul urechii și efectuați mișcări lejere în sus și în jos.

Utilizarea capului de precizie special pentru sprâncene

Montarea pieptenului de contur

Pentru a monta pieptenele de contur pe capul de precizie special pentru sprâncene, asigurați-vă mai întâi că aparatul este oprit.

- Pentru a obține o înălțime de tundere de 3 mm, fixați pieptenele de contur pe accesoriu.
- Pentru a obține o înălțime de tundere de 5 mm, fixați pieptenele de contur pe accesoriu.

Accesorii de tundere


Fixați pieptenele de contur pe capul de precizie (Fig. 5) și țineți aparatul pe verticală. Utilizați extremitatea lamei pentru a tunde sprâncenele. Doi piepteni de contur (3 și 5 mm) sunt incluși și asigură diferite înălțimi de tundere.

Indicații de utilizare

Pentru a tunde sprâncenele, începeți din capătul intern al sprâncenei și filați prin mișcări regulate înspre exterior. Utilizați înălțimea de tundere de 5 mm pentru început, pentru a vă familiariza cu aparatul. Tăiați/radeți întotdeauna în sensul de creștere a firului de păr, fără să apăsați pe lamă, deoarece ați putea să o deteriorați sau să provocați răni. Țineți pielea cu mâna liberă, pentru a rade mai aproape de piele.

ÎNTREȚINERE

1. Asigurați-vă că aparatul de tuns este oprit. Pentru a scoate capul în vederea curățării, rotiți-l în sensul opus acelor de ceasornic, până se aliniază simbolul «I» cu săgeata. Apoi, scoateți ușor capul.
2. Clătiți capul de tundere doar cu apă. Pentru o funcționare îndelungată a aparatului, evitați să udați sau să introduceți mânerul în apă (Fig. 6).
3. După curățare, scuturați bine capul de tundere pentru a-l usca complet înainte de a-l remonta pe aparat.
4. Pentru a remonta capul de tundere pe aparat, aliniați simbolul «I» situat pe capul de tundere la săgeata situată pe corpul aparatului, apoi rotiți capul în sensul acelor de ceasornic, pentru a alinia simbolul «I» la cercul situat pe corpul aparatului.



BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

