

Instrucțiuni de utilizare



 **BIHUI**®

Disc Diamantat



Read before use



1. Reguli de siguranta

Atentie

Citiți toate instrucțiunile și regulile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la vatamari corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Reguli de siguranta din partea producătorului

- Folositi lama corespunzatoare in functie de materialul care trebuie taiat. Verificați referința de pe inscripția lamei. (1-A)
- Respectați limitele maxime de durație indicate pe lamă. Nu le depășiți. (1-B)
- Asigurați-vă că lama este configurată pentru a se roti în direcția indicată pe mașină. (2)
- Lama trebuie montată îndeaproape între flanșe drepte, curate, de dimensiuni egale. Întoarceți-vă cu mâna pentru a verifica rotația concentrică. Nu ar trebui să existe nici o scapare în cazul în care aceasta este instalata în mod corespunzător, Nu forțați discul si nu măriti diametrul interior. (3 & 4)
- Vă rugăm să utilizați toate protecțiile incluse în mașina dvs. (5)
- Vă rugăm să utilizați echipament individual de protecție. Verificați diagramele pentru lama diamantata. (6)
- Porniți mașina și testați-o. Atunci când utilizați lame diamantate cu taiere umeda, asigurați-vă că există suficient debit de apă. Asigurați-vă că nu există nici o scapare, vibrație sau frecare. (7)
- Începeți să tăiați ușor și continuați cu o viteză moderată. Nu forțați lama, încercați mișcări laterale sau tăieturi curbate. Asigurați-vă că adâncimea de tăiere este cea corespunzătoare. (8)
- Atunci când utilizați o lamă cu taiere uscată cu un polizor, opriți-vă la fiecare 10-20 de secunde pentru a permite lamei să se răcească.
- Pentru tăierea normală, mai multe tăieturi superficiale mențin ascutirea mai bine decât tăieturile adânci unice. Pentru a preveni încălzirea excesivă cu utilizare uscată, faceți tăieturi mici.

Utilizați apă, dacă este posibil, pentru o durată de viață mai lungă de tăiere.

- Atunci când o lamă începe să-și piarda capacitățile de tăiere, dar nu pare să fie uzată, re-ascuți lama cu tăieturi de dimensiuni mici în material abraziv moale. (de exemplu, șmirghel)
- Odată ce lucrarea este terminată, aveți grijă atunci când atingeți lama. S-ar putea să fie încă prea fierbinte.
- Ferăstrăul generează praf care poate provoca iritații la nivelul ochilor, pielii și tractului respirator. Purtați întotdeauna echipamentul de protecție adecvat pentru siguranța dvs.

2. Inspectia periodica





REGULI DE SIGURANȚĂ - NERESPECTAREA AR PUTEA DUCE LA VĂTĂMĂRI GRAVE.

- Inspectați zilnic ferăstrăul pentru uzură excesivă, crapături interioare și deteriorarea arborelui. Înlocuiți orice lamă care prezintă semne de deteriorare.
- La montarea lamei, curățați arborele și flanșele și inspectați daunele. Montați lama pe axul arborelui și strângeți piulița de siguranță.
- Nu așezați nicio parte a corpului în linie cu lama în timp ce funcționează. Păstrați protecțiile în loc în timp ce utilizați ferăstrăul.

NU ESTE DESTINAT PENTRU TĂIEREA MATERIALELOR METALICE, PLASTICE, LEMN SAU ALTELE DECAT CELE DE ZIDĂRIE

3. Garantie

- Garantia acoperă toate defectele de fabricație sau asamblare în conformitate cu legislația în vigoare. Garantia nu acoperă defectiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare, supraincercare, nerespectarea instrucțiunilor de funcționare și uzura normală.
- Pentru mai multe detalii și informații, consultați condițiile generale de garanție la **www.bihuitools.com**



Art.No: DCDC125
 Art.No: DCDM125
 Art.No: DCDS125
 Art.No: DCDT125
 Art.No: DCDA125
 Art.No: DCDW125

