

Manual de utilizare

1. Lista de ambalare

- ① Mașină × 1 buc
 - ② Cablu Type-C × 1 buc
 - ③ Manual de utilizare × 1 buc
 - ④ Suport pliabil (achiziționat opțional)
-

2. Parametrii produsului

- **Model:** K3
 - **Putere (maximă):** 3W
 - **Capacitatea bateriei:** 200mAh
 - **Lungime de undă:** 365 + 405nm
 - **Dimensiunea produsului:** 113 × 19 × 19 mm
 - **Port de intrare:** Type-C
 - **Sursă de alimentare:** DC5V 1A/2A
-

3. Funcțiile produsului

- ① Comutator de pornire/opriere și setare a temporizatorului
 - ② Port Type-C
-

4. Introducerea produsului

Acest produs este o lampă portabilă pentru unghii, convenabilă și compactă. Este potrivită pentru îngrijirea unghiilor acasă sau oriunde este nevoie și poate usca rapid toate tipurile de oja semipermanentă / gel de extensie UV / gel LED.

5. Instrucțiuni de utilizare

- ① Apăsarea butonului activează temporizatorul de 20 de secunde; apăsarea lungă timp de 2 secunde setează temporizatorul la 60 de secunde.
- ② Lumina roșie intermitentă indică faptul că se încarcă; lumina verde indică faptul că este complet încărcată.

6. Precauții

- ① Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza lampa pentru unghii.
- ② Evitați expunerea la temperaturi ridicate, lichide etc., pentru a preveni deteriorarea aparatului.
- ③ Nu demontați produsul pentru a evita deteriorarea.
- ④ Acest produs folosește o baterie litiu. Încărcați complet bateria înainte de depozitarea pe termen lung.
- ⑤ Nu priviți direct sursa de lumină.
- ⑥ Nu lăsați sursa de alimentare conectată pentru o perioadă lungă (în timpul încărcării). Deconectați alimentarea înainte de a pleca.