Rohnson®
BEAUTY



Инструкция за употреба

LUNA

LED маска за шия и деколте

Спесификации

Параметри	Стойност
Модел	R-6002
Материал	ABS пластмаса, силикон
Размери (ВхШхД)	360x213x7 mm
Тегло	210 g
Иазточник на захранване	Литиево-йонна батерия
Капацитет на батерията	2450 mAh
Напрежение	3,7 V
Входящо напрежение	5 V
Време за зареждане	4 часа
Време за работа	110 минути— red/blue/NIR 85 минути — Purple 72 минути — Red + NIR
Смарт таймер	15 минути
Режими	Red / Blue / NIR / Purple / Red + NIR

Предназначение

LED маската за врата използва технология за фототерапия. Чрез използване на различни дължини на вълната на светлината, тя задейства процеси на възстановяване на кожата: изглаждане на бръчки, борба с пигментацията, акнето, куперозата и розацеята. Тази маска е предназначена за врата и деколтето, зони, изискващи същото ниво на грижа за кожата като кожата на лицето. Редовната употреба на LED маската помага за поддържане на еластичността на кожата, борба с признаците на стареене и подобряване на видимите несъвършенства на кожата.

Описание на уреда



1. Маска шия и деколте
2. Type-C кабел за свързване на маската към контролния блок
3. Контролен блок
4. USB-Type-C кабел за зареждане

Описание на контролер

1. Бутон захранване
2. Бутон Пауза
3. Избор на режим
4. Бутони за регулиране на интензитета на светлината
5. Дисплей Таймер
6. Индикатор за зареждане
7. Индикатор за режим (Цвят)
8. Индикатор за ниво на интензитет на светлината



Комплекта включва

Маска за фототерапия за врата и гърдите x1 Дистанционно управление x1

Кабел Type-C за свързване на дистанционното към маските x1

USB Type-C кабел за зареждане x1

Инсрукция за употреба x1

Каишки x2

Начин на работа

1. Свържете маските към дистанционното управление, използвайки Type-C кабел. Поставете всеки край на кабела в портовете на маската, докато чуете отчетливо щракване.

Можете да използвате и двете маски едновременно или да ги свържете и използвате една по една.

2. Натиснете и задръжте бутона за захранване на дистанционното управление за 2 секунди, за да включите устройствата.

Маските автоматично ще стартират в режим на червена светлина на ниво на интензитет 1 (дисплеят показва: C: R, L: 1).

3. Натиснете кратко (1 секунда) бутоните за избор на режим (/), за да превключвате между:

Режим на червена светлина (C:R)

Режим на синя светлина (C:B)

Режим на близка инфрачервена светлина (C:IR)

Режим на лилава светлина (C:RB)

Червена + близка инфрачервена светлина (C:R IR)

4. Натиснете кратко (1 секунда) бутоните за интензитет на светлината (-/+), за да регулирате нивото на интензитет от 1 до 3 и обратно (дисплеят показва: L: 1 / 2 / 3).

5. Натиснете кратко (1 секунда) бутона за пауза, за да спрете работата; натиснете го отново, за да я възобновите.

6. За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди.

Метод на работа

Начин на работа

[Важно] Направете тест за чувствителност преди първата употреба:
– Поставете маската от вътрешната страна на ръката си.
– Включете я и проведете пълна 15-минутна сесия на фототерапия.

– Ако почувствате дискомфорт или парене, спрете незабавно употребата на маската.
– Изчакайте около 6 часа. Ако по кожата ви се появи зачервяване или сърбеж, устройството не е подходящо за употреба.
1. Свържете дистанционното управление с маските.
2. Поставете маската за врата и гърдите.
3. Включете маските, изберете желания режим на осветление и ниво на интензитет.
4. Насладете се на фототерапевтичната си сесия.
Всеки режим работи 15 минути, след което устройството се изключва автоматично.
Превключването на режимите нулира таймера.

[Важно] Уверете се, че общата продължителност на употреба в една сесия не надвишава 15 минути, дори ако превключвате между режимите.

5. След сесията нанесете вашия продукт за грижа за кожата (серум или крем), тъй като абсорбционната способност на кожата се увеличава след фототерапията.

6. Използвайте маските редовно 3-4 пъти седмично в продължение на поне 4 седмици, за да постигнете видими резултати.

7. След постигане на желания ефект, намалете употребата до 1-2 сесии седмично за поддръжка.

8. Не използвайте повече от 2 светли цвята на ден. Всеки светъл цвят трябва да се използва за максимум 15 минути.

Характеристики на режимите

Червена светлина (630 nm)
С най-дългата дължина на вълната сред наличните опции, червената светлина прониква по-дълбоко в кожата от другите светлинни режими. Тя е насочена към фибробластите, стимулирайки производството на колаген и насърчавайки регенерацията на кожата. В резултат на това, терапията с червена светлина ускорява заздравяването на рани, стяга и изглажда кожата и намалява видимите признаци на стареене, включително бръчки.

Синя светлина (415 nm)

Синята светлина има най-късата дължина на вълната във видимия спектър. Тя е насочена към епидермалния слой, осигурявайки антимикробен ефект. Тази светлина е особено ефективна за борба с акнето, тъй като елиминира бактериите, които причиняват обриви.

NIR светлина (830 nm)

Достига дълбоко до подкожната тъкан, подобрява кръвообращението, съживява спящите кожни клетки, възстановява нарушената кожна бариера и изсветлява бледия тен.

Лилава светлина (Red + Blue = Purple)

Третира активно акне, като същевременно избледнява остатъчните петна, подобрява неравномерния тен на кожата и матовия вид на стари белези от акне.

Червен + NIR светлина

Двойно мощно средство против стареене, стяга контура на лицето, избледнява дълбоките бръчки, облекчава чувствителната, крехка кожа и възстановява кожата след процедурата.



Предпазни мерки

– LED фототерапевтичните маски за врата и гърдите са предназначени само за домашна употреба. Използвайте ги стриктно съгласно методите, описани в това ръководство. Не използвайте устройството за други цели, тъй като това може да доведе до повреда на продукта или телесни повреди.
– Ако някоя част от маската е повредена, незабавно прекратете употребата и се свържете с оторизиран сервизен доставчик. Всяко самостоятелно поправяне, разглобяване или неправилна употреба анулира гаранционните задължения.
– Не използвайте маските по време на зареждане. Избягвайте да докосвате маската, кабела за зареждане или USB адаптера с мокри ръце по време на зареждане.
– Незабавно спрете употребата, ако почувствате дискомфорт или получите някакви странични ефекти (като зачервяване на кожата, сърбеж или алергични реакции).
– Не е подходящо за кърмачета, хора с епилепсия, нарушения на щитовидната жлеза или такива, приемащи лекарства за щитовидната жлеза.
– Не използвайте върху увредена, наранена кожа или следоперативни рани.

Почистване и поддръжка

1. Изключете устройството от захранването преди почистване.
2. Не пръскайте вода директно върху устройството.
3. Избършете повърхността на всяка маска два пъти, по три минути всеки път, с разтвор на етанол 70–80%. След това избършете с влажна или суха кърпа.
4. Не използвайте запалими вещества като бензен, разтворители, бутилацетат и др. за почистване.
5. Не използвайте други почистващи химикали, тъй като те могат да повредят маските.

Съхранение

1. Почиствайте повърхността на маските след всяка употреба.
2. Съхранявайте устройството в сухо помещение при стайна температура.
3. Избягвайте съхранението на устройството в прашни места, на пряка слънчева светлина или във влажна среда.
4. Маските не съдържат части, които потребителят може да обслужва сам.

Зареждане

Нивото на батерията на устройството се показва на дистанционното управление.

 При 100% зареждане, и четирите индикатора в иконата на батерията светят.

 От 100% до 75%, три индикатора светят постоянно.

 От 75% до 50% светят два индикатора.

 От 50% до 25%, един индикатор свети постоянно.

 От 25% до 0%, един индикатор мига непрекъснато.

За да започнете зареждането, свържете края Type-C на кабела за зареждане към дистанционното управление, а края с USB конектора - към адаптера..

Прогресът на зареждане се показва и на дисплея на дистанционното управление:

 При 0–25%, един индикатор мига.

 При 25–50%, единият индикатор свети постоянно, а вторият мига.

 При 50–75% два индикатора светят постоянно, а третият мига.

 При 75–100% три индикатора светят постоянно, а четвъртият мига.

 При 100% зареждане, и четирите индикатора светят, докато дистанционното е свързано към източник на захранване. След изключване дисплеят се изключва автоматично.

– Ако захранващото напрежение падне под 3,2 V, индикаторът за зареждане мига три пъти и дистанционното управление се изключва автоматично.

– Моля, използвайте само оригиналния USB кабел, предоставен в комплекта, за зареждане. Не свързвайте маската директно към USB кабела за зареждане.

– Използването на адаптер с изходно напрежение по-малко от 5 V няма да зареди устройството. Използването на адаптер с изходно напрежение повече от 5 V може да повреди продукта.

– Това устройство включва защита от пренапрежение за напрежения над 6 V и по-малко. 20 V.

– Не използвайте продукта, докато се зарежда.

Зареждане

1. Преди изхвърляне на устройството, батерията трябва да бъде извадена.
2. Устройството трябва да бъде изключено от захранването, преди да извадите батерията.
3. След изваждане, изхвърлете батерията в съответствие с местните разпоредби.

Гаранция

Маските за фототерапия за лице и шия се предлагат с 2-годишна гаранция. Ако по време на гаранционния период бъдат открити технически дефекти, продуктът подлежи на ремонт или замяна. Тази гаранция не покрива щети, причинени от неправилна употреба, неправилно транспортиране или неоторизирани ремонти.

Често задавани въпроси

В: Водоустойчиви ли са тези маски?
О: Не, маските не са водоустойчиви. Те трябва да се избърсват само с вода или етанол. Не ги мийте.

В: Кожата ми е суха след употреба на маските. Какво трябва да направя?
О: Светлинните дължини на вълните проникват в дермата и стимулират клетъчния метаболизъм, което увеличава абсорбционния капацитет на кожата. В резултат на това кожата ви може да се нуждае от повече хидратация и подхранване. След всяка сесия нанасяйте достатъчно количество овлажнители или серуми.
В: Загряват ли маските по време на употреба?
О: Не се наблюдава забележимо загряване при използване на червена и синя светлина. Въпреки това, при смесени светлинни режими температурата на маската може да се повиши до 38 ± 1°C.
В: Ще видя ли резултати след първата употреба?
О: Видимите ефекти са минимални след 1-2 сесии, тъй като естественият цикъл на кожата е приблизително 28 дни. За забележими резултати използвайте маските последователно поне 1 месец.
В: Каква е препоръчителната продължителност за една LED сесия?
А: Всяка сесия не трябва да продължава повече от 15 минути. Превишаването на това време може да навреди на кожата. Винаги следете времето на сесията.

Зареждане

Q: Могат ли маските да се огъват или сгъват?

A: Не. Огъването или сгъването на маските може да повреди вътрешната им схема.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС НА ЕС. В края на експлоатационния си живот продуктът не трябва да се изхвърля като градски отпадък. Той трябва да бъде предаден в специален център за разделно събиране на отпадъци на местните власти или при търговец, предоставящ тази услуга. Разделното изхвърляне на домакински уред избягва възможни негативни последици за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне, и позволява оползотворяването на съставните материали, за да се получат значителни икономии на енергия и ресурси. Като напомняне за необходимостта от изхвърляне на домакински уреди

Зареждане

Зареждане