Ghid de Utilizare, Întreținere și Manipulare

Vă mulțumim că ați ales șabloanele noastre decorative personalizate!

Deoarece realizăm produse de mari dimensiuni (între 40x30 cm și 120x90 cm) și cu grosimi specifice (0.6 mm, 1 mm și 2 mm), manipularea corectă este esențială pentru a asigura durabilitatea produsului și reușita proiectului dumneavoastră.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos.

Nerespectarea acestora duce la pierderea garanției comerciale și legale, defectele survenite fiind considerate utilizare neconformă.

1. Despachetarea și Depozitarea

• Despachetarea: Șabloanele sunt livrate perfect plane, protejate între două foi de carton T5 de înaltă rezistență. Desfaceți ambalajul cu grijă, pe o suprafață plană. Nu folosiți cutite sau cuttere adânc introduse în ambalaj pentru a nu tăia materialul plastic din interior.

• Depozitare: Șabloanele trebuie depozitate întotdeauna perfect plane în interiorul foilor de carton protectoare sau pe o suprafață netedă. Nu le îndoiți, nu le rulați și nu le depozitați sub obiecte grele neuniforme care le pot deforma iremediabil sau le pot produce cute.

2. Manipularea și Aplicarea pe Perete

• Suport complet: Din cauza dimensiunilor mari, șabloanele (în special cele flexibile de 0.6 mm) trebuie manipulate cu ambele mâini. Nu trageți brusc de colțuri sau de elementele decupate fin din interiorul modelului.

• Fixarea: Fixați șablonul pe perete (interior sau exterior) folosind bandă de mascare (scotch de hârtie) de calitate sau adeziv spray temporar special pentru șabloane, distribuit uniform. Asigurați-vă că șablonul este lipit plan, fără burți, pentru a preveni pătrunderea materialului sub el.

3. Aplicarea Materialelor Decorative (Moi sau Tari)

• Alegerea grosimii: Șabloanele de 0.6 mm sunt ideale pentru vopsele și paste ultra-fine; cele de 1 mm și 2 mm sunt structurale, destinate tencuielilor decorative, gleturilor sau tencuielilor texturate, folosite pentru a crea relief.

• Tehnica de aplicare: Aplicați gletul sau tencuiala decorativă (moale sau tare) folosind o gletieră sau o spatulă, prin mișcări line, dinspre marginile exterioare spre interiorul decupajelor. Nu apăsați excesiv și nu agățați marginile decupate cu uneltele metalice ascuțite, deoarece acestea pot tăia sau zgâria materialul șablonului.

4. Îndepărtarea și Curățarea (Foarte Important!)

• Îndepărtarea: Scoateți șablonul de pe perete cât timp materialul decorativ aplicat este încă umed. Dezlipirea se face lent, perpendicular pe perete. Nu smulgeți șablonul! Dacă tencuiala s-a uscat parțial și a prins marginea șablonului, îndepărtarea forțată va rupe punțile subțiri de material ale șablonului. O astfel de rupere nu este acoperită de garanție.

• Curățarea: Spălați șablonul imediat după utilizare, înainte ca resturile de material (glet, tencuială, vopsea) să se usuce pe el.

• Folosiți doar apă caldă, săpun neagresiv și o buretă moale sau o perie cu peri foarte moi.

• ESTE STRICT INTERZISĂ curățarea prin răzuire cu șpaclul, cuțitul sau alte unelte abrazive, precum și utilizarea solvenților chimici agresivi (diluanți, acetonă), care pot topi sau fragiliza plasticul.

• Lăsați șablonul să se usuce natural, pe o suprafață plană.