



ELIMINA ACARIENI, FORMALDEHYDE, MIROSURI NEPLACUTE,



DUBLA STERILIZARE DATORITA RAZELOR UV SI OZONULUI



1. In momentul utilizarii robotlampii, asigurati-va ca in camera respectiva nu se afla alte persoane, animale sau plante ce pot fi afectate de efectele negative ale iradierii.

2. ATENTIE! In momentul utilizarii este interzis sa priviti catre lampa, intrucat lumina puternica poate sa va afecteze vederea.

3. Robotlampa nu trebuie actionata in preajma copiilor. Copii trebuie sa stea intr-o camera separata nu in cea in care actioneaza lampa.

4. Sistemul radar opreste functionarea robotlampii daca va detecta miscare.

5. Daca aveti tablouri de valoare in acea camera evitati sa le expuneti la iradiere. In timp, ultravioletele pot afecta picturile.

6. Nu folositi robotlampa de dezinfectie ca si veioza. Folosirea ei pana la 30 de minute este suficienta.

7. Dupa terminarea programului de dezinfectie aerisiti bine camera.

Manual Utilizare

AETHER

OGuard UVC OZON ROBO LAMP



www.aethercorporate.com

Are doua moduri in care poate fi utilizat: Unul este programarea prin butoanele cu functia Touchscreen (atingere tactila), iar celalalt prin telecomanda.

1. Modul Touch screen (atingere tactila):

Se apasa butonul de pornire, localizat primul in partea stanga, marcat ca buton Touch. Dupa ce il atingeti, indicatorul rosu se va aprinde cat si prima lumina albastra din dreapta, indicand inceperea programului de sterilizare/dezinfectie pentru 15 minute. Daca in acest timp nu este nimeni in prezenta lampii si radarul nu detecteaza nici o miscare, Robolampa AETHER oGuard isi va incepe programul dupa 20 de secunde, timp in care va trebui sa eliberati camera. Daca este necesara schimbarea modului de timp, apasati butonul si indata lampa va trece la programul de 30 de minute, iar a doua lumina albastra se va aprinde. Apasati de doua ori pentru a seta modul de dezinfectie/sterilizare pentru 60 de minute. Pentru a opri lampa este necesar sa apasati de 3 ori pe butonul de pornire.



RASPUNS RAPID



FARA RETURNU



SENZOR MISCARE

2. Modul telecomanda:

Apasati butonul Pornire. Cand folositi telecomanda pentru prima data, apasati in mod simultan timp de 10 secunde butoanele A si B, conectarea la robolampa facandu-se cu success. A doua oara cand folositi telecomanda, apasati simplu doar tasta B pentru deschiderea lampii, apoi apasati tasta B pentru a muta pe modul dorit. In functie de lumina albastra care se aprind pe lampa, veti identifica ce mod ati selectat, respectiv 15 min, 30 min, 60 min. Raza de actiune a telecomenzii este de 15 metri si poate fi actionata chiar si din alta camera. Cand activati robolampa AETHER oGuard din alta incapere, puteti sesiza pornirea ei datorita sunetului Buzz care se aude. Un Buzz inseamna setarea pentru 15 min, doua buzz-uri inseamna 30 de min, 3 buzz-uri inseamna 60 de min. Sunetul Buzz continuu corespunde cu oprirea functionarii robolampii. Robotul AETHER oGuard este dotat cu sistemul radar. Dupa ce il porniti se activeaza radarul cu o raza de actiune de 8 metri.

PARTI COMPONENTE



1. Baza robolampa
2. Tub robolampa
3. Brate robolampa
4. Capac robolampa



5. Punct fixare brat 1
6. Punct fixare brat 2
7. Punct fixare tub



8. Parte inferioara brat
9. Parte superioara brat

PASI PENTRU INSTALARE



1. Fixati bratele pe baza



2. Fixati tubul



3. Fixati capacul de sustinere



4. Instalare completa

PARAMETRII:

Model: oGuard XYUV-4 Putere: 30W / 60W
Dimensiuni: 210 mm / 460 mm
Timp programare: 15 / 30 / 60 min
Raza dezinfectie: 40 metri patrati
Mod control: Programare / Telecomanda / Radar miscare

PACHETUL CONTINE:

1 x Robolampa UVC OZON
1 x Telecomanda programare
1 x Manual utilizare