



## INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

### 142B FL-S4205 Dispenser Botosei Unica Folosinta

Va multumim pentru ca folositi dispenserul nostru automat pentru botosei de unica folosinta! Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de folosire si sa il pastrati la indemana, pentru cazul in care va fi nevoie sa recititi informatia in viitor.

Acest dispenser reprezinta o solutie rapida si igienica de protectie a spatiilor interioare de eventualele impuritati si microorganisme aflate pe incaltamintea angajatilor si/sau vizitatorilor. Poate fi folosit in domenii multiple, cum ar fi: domeniul medical, hoteluri, productie, laboratoare, clean room, muzee, aeroporturi, casnic etc.

#### FOLOSIREA DISPENSERULUI



Pasiti cu un picior in centrul dispenserului

Apasati usor cu talpa pe baza interioara a dispenserului

Incaltamintea va fi automat acoperita.



#### ATENTIONARI

- Asigurati-va ca ati aliniat lungimea/latimea rezervei cu lungimea/latimea dispenserului;
- La o alimentare de completare a dispenserului, atunci cand introduceti noile rezerve de botosei asigurati-va ca impingeti in jos, in acelasi timp, clips-ul T al rezervelor existente deja in dispenser; altfel, exista riscul de fortare si defectare a dispenserului;
- Inainte de folosire, asigurati-va ca sunt inserate clipsurile-T ale rezervei in toate cele 4 colturi ale dispenserului si ca fiecare sarma de siguranta este inlaturata.
- Inainte de folosire, asigurati-va ca pentru cea mai de sus rezerva de botosei, clips-ul T este tras la aproximativ 1 mm distanta de deschizatura de banda elastica; daca nu este asa, trageti usor clipsul spre exterior.
- Cand folositi dispenserul, pasiti ferm in mijlocul acestuia, apasand dintr-o singura miscare baza acestuia.
- In cazul in care, dupa o perioada lunga de utilizare, sina de ghidaj nu mai functioneaza corect, puteti folosi ulei lubrifiant pentru remediere.
- Pentru o performanta optima, este de preferat sa introduceti rezervele in dispenser cat mai aproape de momentul folosirii.



+40 265 264 817

**FOLOSIREA DISPENSERULUI**



**DISPENSERUL ESTE POTRIVIT PENTRU LOCATII VARIATE**



**Importator: RENANIA TRADE SRL,  
Str. Dezrobirii, Nr. 19, 540240, Targu Mures, Romania**



+40 265 264 817