

Manual de utilizare pentru Interfața de Diagnoză Multimarcă Viecar Dual Bluetooth 4.0

Descrierea produsului: Interfața de diagnoză multimarcă Viecar Dual Bluetooth 4.0 este un dispozitiv compact de diagnosticare auto, compatibil cu majoritatea vehiculelor dotate cu port OBD2. Aceasta oferă conectivitate prin Bluetooth 4.0, fiind astfel compatibilă cu majoritatea smartphone-urilor și tabletelor, atât Android, cât și iOS, pentru o analiză completă a parametrilor mașinii și citirea codurilor de eroare prin intermediul aplicațiilor de diagnosticare.

Caracteristici principale:

- **Dual Bluetooth 4.0:** Permite o conectivitate stabilă și rapidă cu dispozitive Android și iOS.
 - **Compatibilitate multimarcă:** Funcționează cu majoritatea vehiculelor echipate cu OBD2.
 - **Citire și ștergere coduri de eroare:** Permite identificarea și resetarea codurilor de eroare.
 - **Monitorizare în timp real:** Afișează parametri esențiali ai motorului și performanțele mașinii.
-

Conținutul pachetului:

1. Interfață de diagnoză Viecar Dual Bluetooth 4.0
 2. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Conexiune:** Bluetooth 4.0
 - **Compatibilitate vehicule:** Majoritatea modelelor OBD2
 - **Aplicații recomandate:** Torque, Car Scanner, OBD Fusion, și alte aplicații de diagnoză compatibile
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectarea interfeței OBD2 la portul vehiculului

- Identificați portul OBD2 al vehiculului (de obicei localizat sub bord, lângă volan).
- Introduceți interfața Viecar în portul OBD2. LED-ul se va aprinde, indicând că dispozitivul este alimentat.

2. Configurarea conexiunii Bluetooth

- Activați Bluetooth-ul pe smartphone sau tabletă și căutați dispozitivul „Viecar” în lista de dispozitive disponibile.
- Selectați dispozitivul și conectați-l. În cazul în care este solicitat un cod de împerechere, introduceți „0000” sau „1234”.

3. Descărcarea și utilizarea aplicației de diagnosticare

- Descărcăți o aplicație de diagnoză compatibilă (de ex. Torque pentru Android sau Car Scanner pentru iOS) din magazinul de aplicații.
- În aplicație, selectați Bluetooth ca metodă de conectare, apoi alegeți interfața Viecear din lista dispozitivelor disponibile.
- După conectare, aplicația va începe să afișeze datele vehiculului în timp real și va permite accesul la funcțiile de diagnosticare.

4. Citirea și ștergerea codurilor de eroare

- Accesați secțiunea pentru coduri de eroare din aplicația de diagnosticare pentru a vizualiza erorile înregistrate.
- Selectați opțiunea „Ștergere coduri de eroare” pentru a reseta luminile de bord și a șterge codurile active, dacă este necesar.

Întreținere și sfaturi utile:

- Scoateți interfața din portul OBD2 după utilizare pentru a economisi bateria vehiculului.
- Evitați utilizarea dispozitivului la temperaturi extreme sau umiditate ridicată pentru a preveni deteriorarea.
- Asigurați-vă că aplicația de diagnosticare este actualizată pentru compatibilitate și funcționalități optime.

Depanare:

1. Dispozitivul nu se conectează la Bluetooth:

- Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activ pe telefon și că interfața este corect conectată la portul OBD2 al vehiculului.
- Reporniți atât interfața, cât și telefonul și încercați din nou conectarea.

2. Aplicația nu detectează vehiculul:

- Verificați că aplicația este setată să utilizeze Bluetooth și că modelul vehiculului este compatibil cu dispozitivul.

3. Codurile de eroare nu se șterg:

- Asigurați-vă că motorul este oprit, dar contactul este pornit. Dacă problema persistă, consultați un mecanic autorizat.

Notă: Interfața de diagnoză Viecear Dual Bluetooth 4.0 este destinată diagnosticării de bază. Pentru reparații și întreținere avansată, consultați un specialist auto.