

Manual de Utilizare - Interfață Diagnoză Techstar® OBD2 Bluetooth

Cod produs: SKU2293

Ce este produsul / la ce se folosește:

Interfața Techstar® OBD2 Bluetooth este un dispozitiv de diagnosticare auto care permite citirea și ștergerea codurilor de eroare din unitatea ECU a autovehiculelor compatibile OBD2. Se conectează la portul OBDII al mașinii și transmite datele către un smartphone, tabletă sau laptop prin conexiune Bluetooth. Este ideală pentru monitorizarea parametrilor motorului, cum ar fi turația, temperatura, presiunea, consumul și erorile sistemului.

Punerea în funcțiune:

1. Porniți contactul mașinii fără a porni motorul.
2. Conectați interfața în mufa OBD2 a vehiculului (de obicei sub bord).
3. Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și căutați dispozitivul „OBDII” sau „Techstar OBD”.
4. Introduceți codul de împerechere (de regulă 1234 sau 0000).
5. Deschideți aplicația de diagnoză compatibilă (ex: Torque, Car Scanner, OBD Auto Doctor).
6. Selectați conexiunea Bluetooth și începeți scanarea pentru citirea parametrilor și codurilor de eroare.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- Alimentare: 12V DC (prin portul OBD al vehiculului)
- Consum curent: < 50 mA
- Conectivitate: Bluetooth 2.0 / 4.0 (în funcție de versiune)
- Compatibilitate: autovehicule cu protocol OBD-II (benzina > 2001, diesel > 2004)
- Temperatură de operare: -10°C ~ +60°C
- Umiditate maximă admisă: 85%

Avertismente de siguranță:

- Nu conectați dispozitivul în timpul funcționării motorului.
- Nu utilizați în timpul condusului; toate setările și citirile se fac cu vehiculul staționat.
- Nu demontați produsul; acesta nu conține piese reparabile de utilizator.
- Evitați expunerea la apă, umezeală și temperaturi extreme.
- Nu lăsați dispozitivul conectat permanent; deconectați-l după utilizare pentru a evita descărcarea bateriei.

Informații suplimentare:

Produsul respectă directivele RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU și RoHS 2011/65/EU, fiind conform standardelor europene privind siguranța și compatibilitatea electromagnetică.

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_2503.pdf