

Manual de utilizare SKU2970

1. **Pregătirea Dispozitivului:**
 - Asigurați-vă că vehiculul este oprit.
 - Găsiți portul OBD2 al vehiculului (de obicei sub bord, lângă volan).
 - Introduceți scanerul OBD2 Techstar® în portul OBD2.
2. **Conectarea la Dispozitivul Mobil:**
 - Porniți vehiculul pentru a alimenta scanerul.
 - Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil (telefon sau tabletă).
 - Căutați dispozitivul "Techstar OBD2" în lista de dispozitive Bluetooth disponibile și conectați-vă.
3. **Instalarea Aplicației:**
 - Descărcați aplicația compatibilă Techstar® din App Store (pentru iOS) sau Google Play Store (pentru Android).
 - Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială.

Utilizare

1. **Citirea Codurilor de Eroare:**
 - Deschideți aplicația Techstar® și conectați-vă la scaner.
 - Selectați opțiunea "Citire Coduri de Eroare".
 - Așteptați ca aplicația să scaneze și să afișeze codurile de eroare.
2. **Ștergerea Codurilor de Eroare:**
 - După citirea codurilor de eroare, selectați opțiunea "Ștergere Coduri de Eroare".
 - Confirmați ștergerea și așteptați ca aplicația să finalizeze procesul.
3. **Monitorizarea Datelor în Timp Real:**
 - Selectați opțiunea "Date în Timp Real" din meniu.
 - Monitorizați parametrii vehiculului în timp real, cum ar fi turațiile motorului, temperatura lichidului de răcire, debitul de aer, etc.
4. **Funcții de Întreținere:**
 - Selectați funcția de întreținere dorită din meniu (de exemplu, resetarea indicatorului de service).
 - Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran pentru a efectua procedura.

Sfaturi de Utilizare

- Asigurați-vă că aveți întotdeauna ultima versiune a aplicației pentru a beneficia de cele mai recente funcții și îmbunătățiri.
- Nu deconectați scanerul OBD2 în timpul unei sesiuni de diagnosticare pentru a evita erorile de comunicare.
- Consultați manualul vehiculului pentru locația exactă a portului OBD2 și pentru informații suplimentare despre sistemele diagnosticate.

Întreținere și Depozitare

- Depozitați scanerul într-un loc uscat și răcoros atunci când nu este utilizat.
- Curățați scanerul cu o cârpă moale și uscată. Evitați utilizarea solvenților sau a substanțelor chimice agresive.