

HONEST GENERAL TRADING SRL  
 Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A  
 Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5  
 Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51.  
 Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113  
 Tel-Fax: 0268.310.274.  
 Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34  
 Tel-Fax: 0232.262.555.

## CERTIFICAT DE GARANȚIE PENTRU SOBE TERACOTA PREMONTATE

DENUMIRE PRODUS:.....  
 DATA FABRICAȚIEI: .....  
 VÂNDUT PRIN:.....  
 ADRESA: .....  
 FACTURA: ..... DATA .....

TERMENUL DE GARANȚIEI ESTE DE 24 LUNI DE  
 LA DATA VÂNZĂRII

Durata medie de utilizare a sobei este de 8 ani.  
 Garanția se realizează prin repararea directă sau  
 înlocuirea după caz a sobei.

Pentru a beneficia de garanție cumpărătorul are  
 obligația de a respecta instrucțiunile de folosire.  
**Orice intervenție ne-autorizată de firma producătoare  
 duce la pierderea garanției.**

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L cu sediul în București, strada AGRICULTORI , nr.121 , bl.82 , sc.1 , et.2 ap. 9 sector 3, cu Certificat de înregistrare, nr. J40/25279/94, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul denumit: SOBELE DE TERACOTA PREMONTATE la care se referă această declarație sunt în conformitate SR EN 13240 A2, sunt produse într-o organizație având implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN ISO 9001:2001 și cu declarația de conformitate de la producător.

Semnatura și stampila furnizorului

### Instrucțiuni de folosire :

- Pentru sobele de teracota premontate portabile se folosește numai combustibil solid și anume lemne de foc.
- Montarea se face prin racordarea la cos de cărămidă care să aibă o înălțime de cel puțin 4m, cu diametru 120 mm.
- A se feri de umezeala sau intemperii în timpul depozitării.
- Manipularea se efectuează fără șocuri și mișcări bruște; continuare verso:  
 Am luat la cunoștință de instrucțiunile de folosire și am preluat marfa în perfectă stare.

Vanzator

Cumpărător:

Caracteristici	Valori declarate	Raport de încercare
Distanța raportată la materialele combustibile adiacente	Min. 50 cm la focar Min. 30 cm	Nr. 218/17.06.2009
Emsie CO în gazele de ardere	10.6%	SC OPTIM S.I.G.
Temperatura gaze de ardere	451° C	INSTAL SRL Deva
Randament energetic	70 %	

### REPARAȚII EFECTUATE ÎN TERMENUL DE GARANȚIE

Data reclamării	Data primirii sobei pt.reparat	Reparații efectuate	Data reparării	Semnătura service	Semnătura client

# INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE PENTRU SOBELE DE TERACOTA PREMONTATE (PORTABILE)

## I. INSTALAREA SOBEI

Soba este așezată la locul de întrebuințare în poziție sigură, rigidă și orizontală, se racordează la coșuri obișnuite din încăpere cu burlane, având diametrul interior de 120 mm. La instalarea sobei se va asigura necondiționat etanșeitatea burlanelor pentru evitarea reducerii tirajului și a posibilității ca gazele arse să ajungă în încăpere. În locurile de legătură burlanul de sus trebuie să fie tras peste stutul de legătură sau burlanul de jos. În legătură cu racordarea sobei la cos se vor respecta următoarele prescripții:

- Racordarea se face numai la cos de zidărie cu burlan corespunzător stutului de racordare;
- Înălțimea coșului de zidărie va fi de minim 4 m;
- Lungimea burlanelor de legătură va fi de 1,5 - 2 m;
- Burlanele montate orizontal vor avea o înclinare de cel puțin 10-15 grade, în sus spre cos;
- Nu se vor utiliza mai mult de două caturi pentru racordarea sobei la cos;
- Se va avea grijă ca orice obiect din jurul sobei să fie așezat la cel puțin 50 cm de la latura dinspre focar a sobei și la cel puțin 30 cm de celelalte laturi.

## II. MODUL DE EXPLOATARE (FOLOSIRE)

La prima punere în folosire a sobei se va face un foc ușor pentru uscarea corectă a căptușelii de samotă și evitarea deteriorării acesteia. Se procedează în felul următor:

- Se deschide usa focarului;
- Se așează pe grătarul sobei cea. 0,2 kg așchii de lemn, iar deasupra cea 0,5 kg lemne;
- Se deschide clapeta de pornire, așezată lângă cuptor în partea opusă focarului, trăgând de buton, pentru asigurarea unui tiraj direct. Regulatorul de aer se aduce la poziția complet deschisă \*);
- Se aprinde focul după care se închid toate ușile sobei;
- După aprinderea focului se închide clapeta de pornire, gazele calde circulând în jurul cuptorului \*).

De acum încolo soba se alimentează după modul dorit de folosire. Soba fiind dotată cu un grătar, înainte de fiecare utilizare cenușa trebuie scuturată. La gătit servește plita sobei cu cele două ochiuri de gătit \*). Pentru fiert, vasele pot fi așezate pe ochiuri acoperite cu capace sau descoperite, în funcție de intensitatea focului și de rapiditatea fierberii dorită \*). Pe suprafețele plitei lângă ochiuri poate fi menținută fierberea (deasupra focarului) sau temperatura destul de ridicată a preparatelor. Timpul de fierbere sau încălzire este în funcție de materialul și grosimea pereților vasului. El poate fi redus prin acoperirea vaselor. Pentru copt și fript servește cuptorul sobei \*). El este prevăzut cu două ghidaje laterale asigurând posibilitatea introducerii tăvii cu preparate la diferite nivele ale cuptorului după felul preparatului \*). Pentru copt preparatele se introduc în cuptorul deja cald \*). Depozitarea lemnului ce se folosesc se face în locuri ferite de ploaie, vânt, soare, zăpadă, îngheț, căldura excesivă etc, adică, în magazine închise sau pivnițe unde acțiunea agenților atmosferici enumerați mai sus nu poate avea efecte negative asupra bunei conservări a lemnului. La locurile de întrebuințare se va aduce o cantitate de lemn necesară pentru consumul de o zi.

## III. INTRETINEREA SOBEI

Cuția cenușarului se golește o dată pe zi, grătarul sobei urmând a fi curățat înainte de fiecare golire. Burlanele și canalele pentru circulația gazelor se curată periodic de către un specialist, cu această ocazie efectuându-se controlul și reparația căptușelii de samotă. Rama sobei se curată prin șlefuire, plita sobei se curată cu praf de lustruit pentru sobe, iar părțile emailate și cromate se vor spăla cu cârpa umedă și după aceea se vor șterge cu o cârpa uscată. Se evită razierea și zgarierea părților ceramice și cromate precum și curățirea lor cu obiecte care pot produce deteriorarea stratului protector.

## IV. IMPORTANT DE REȚINUT

În cazul când se racordează mai multe aparate de încălzit sau gătit la același cos, ele se vor racorda la distanța de cel puțin 0,5 m unul de altul. Este strict interzis să se părăsească locuința lăsându-se focul aprins sau să se doarmă în încăpere în care mai arde focul cu lemne în sobă. Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus scutește fabrica producătoare de orice răspundere în caz de accidente. Conformați-vă prezentelor instrucțiuni pentru a asigura o funcționare responsabilă, îndelungată și economică a sobei.

\*) indicații valabile numai la sobele cu cuptor.