

OBDII Bluetooth Manual de Utilizare

Dragi prieteni, atunci când veți obține acest dispozitiv rafinat, vă rugăm să efectuați operațiunile după cum urmează.

Primii Pași:

Instalați software-ul aferent pe telefonul dvs. mobil, dacă telefonul dvs. utilizează sistemul Android, vă rugăm să mergeți la piața Android pentru a descărca cuplul software, după instalarea software-ului aferent puteți utiliza acest dispozitiv, de cauză puteți utiliza Aplicația TORQUE și DashCommand de pe CD. pe care ți-am furnizat-o. Vă rugăm să faceți referire la următoarele imagini.



Android

Pași Secon:


Conectați dispozitivul la interfața OBD Auto, lumina va clipi (aceasta înseamnă conectarea este în curs), atunci intrați în starea de așteptare și în așteptarea muncii. De obicei, interfața OBD Auto va rămâne sub volan (deasupra frână), sau este ascuns în cutia de soule a mâinii frână, puteți face referire la imaginea de mai jos să găsiți.




Al treilea pas: Conectați-vă cu telefonul mobil

Acesta (Bluetooth) are nevoie de parola pentru a verifica, "Setarea" a telefonului, găsiți Bluetooth și faceți clic pe "Setare Bluetooth", sear-l, alege "KONNWEI OBDII" și introduceți parola "1234", gata.


a) Căutare OBDII Bluetooth



b) Introduceți parola "1234"



c) Conectare Success



Pași Mai Departe:

After the connection and stabilization, open the software associated, then separately perform the following settings:

OBD2 Cuplu de conectat "Setare", faceți clic pe "el Setări adaptor", alegeți conexiunea Bluetooth și selectați "KONNWEI OBDII", apoi ieșiți și redeschideți software-ul, se poate conecta automat și citiți datele. на.

Rulați Software-UI

Fast Click to start or stop Bluetooth connection



OBD2 Adapter Setting



a) Conectați-vă cu telefonul mobil



B) Alegeți dispozitivul Bluetooth este OBDII



Conexiune de succes



Notă!!! Schimbarea Funcției:

Când mașina se ridică, va funcționa și ea, 30 min mai târziu, va veni automat la somn și la putere modul jos. Data viitoare îl puteți folosi direct prin apăsând comutatorul, nu trebuie să conectați din nou, și, de asemenea conexiunea la telefon. Se va conecta automat.