

Manual de utilizare pentru Transmițător/Receptor Portabil 2 în 1 Techstar® M27

Descrierea produsului: Transmițător/Receptorul Portabil Techstar® M27 este un dispozitiv compact și versatil, care permite transmiterea și recepționarea semnalului audio prin Bluetooth. Este ideal pentru utilizarea în diverse scenarii, inclusiv în conexiuni audio între dispozitive fără fir sau prin jack auxiliar.

Caracteristici principale:

- **Mod 2 în 1:** Poate funcționa atât ca transmițător, cât și ca receptor.
 - **Compatibilitate universală:** Funcționează cu dispozitive audio echipate cu Bluetooth sau cu porturi auxiliare de 3,5 mm.
 - **Bluetooth v5.0:** Oferă o conexiune stabilă și consum redus de energie.
 - **Dimensiuni compacte:** Ideal pentru utilizare portabilă.
-

Conținutul pachetului:

1. Transmițător/Receptor Techstar® M27
 2. Cablu audio auxiliar de 3,5 mm
 3. Cablu de încărcare USB
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Bluetooth:** versiunea 5.0
 - **Distanță de operare:** până la 10 metri
 - **Autonomie baterie:** până la 8 ore de utilizare continuă
 - **Timp de încărcare:** aproximativ 1,5 ore
 - **Port de încărcare:** Micro-USB
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pornirea dispozitivului

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, până când LED-ul începe să clipească, indicând că dispozitivul este pornit și în modul de împerechere.

2. Selectarea modului de utilizare

- **Mod Transmițător (TX):** Comutați dispozitivul în modul TX dacă doriți să transmiteți sunet de la un dispozitiv non-Bluetooth (ex. TV, MP3 player) la un dispozitiv cu Bluetooth (ex. căști Bluetooth).
- **Mod Receptor (RX):** Comutați dispozitivul în modul RX pentru a primi sunet de la un dispozitiv Bluetooth (ex. telefon) pe un sistem audio fără Bluetooth (ex. boxe, mașină).

3. Împerecherea dispozitivului

- **În modul TX:** Porniți dispozitivul Bluetooth (ex. căști) și asigurați-vă că este în modul de împerechere. M27 va detecta automat și se va conecta la dispozitiv.
- **În modul RX:** Pe telefonul mobil sau alt dispozitiv Bluetooth, căutați dispozitivele disponibile și selectați „Techstar M27” pentru împerechere.

4. Conectarea prin cablu auxiliar

- Utilizați cablul auxiliar de 3,5 mm inclus pentru a conecta M27 la dispozitive fără Bluetooth.

5. Încărcarea dispozitivului

- Conectați cablul de încărcare USB la un adaptor sau la un port USB al calculatorului. În timpul încărcării, LED-ul roșu va rămâne aprins și se va stinge când încărcarea este completă.

Indicatori LED și notificări:

- LED albastru intermitent: Dispozitivul este în modul de împerechere.
- LED albastru constant: Conexiune stabilă realizată.
- LED roșu constant: Dispozitivul se încarcă.
- LED stins: Încărcarea este completă.

Întreținere și sfaturi utile:

- Pentru o durată mai lungă a bateriei, încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Evitați expunerea la apă și temperaturi extreme.
- Dacă întâmpinați dificultăți în conectarea dispozitivului, resetați conexiunile Bluetooth și încercați din nou împerecherea.

Depanare:

1. Nu se conectează la dispozitivul Bluetooth:
 - Asigurați-vă că Techstar® M27 este în modul corect (TX sau RX).
 - Resetați conexiunea Bluetooth pe ambele dispozitive și repetați procedura de împerechere.
2. Durata scurtă de utilizare:
 - Verificați dacă dispozitivul a fost încărcat complet înainte de utilizare.
3. Calitate slabă a sunetului:
 - Asigurați-vă că vă aflați în raza de acoperire recomandată (10 metri) și evitați obstacolele între dispozitive.

Notă: Acest dispozitiv este compatibil doar cu dispozitive care au suport pentru Bluetooth audio și poate necesita configurări suplimentare pe anumite tipuri de echipamente audio profesionale.