

1. Instalați aplicația Smart Life pe telefonul meu.
2. Înregistrați-vă pentru un cont Smart Life.
3. Adăugați controlerul IR în aplicația Smart Life. Trebuie să țineți apăsat butonul mic din partea de jos a controlerului până când micul LED albastru din lateral începe să clipească rapid. Apoi trebuie să introduceți parola WiFi în aplicație, iar aplicația configurează controlerul să se conecteze la WiFi.
4. Adăugați un dispozitiv în aplicația Smart Life. Este posibil să fiți tentat să alegeți opțiunea „DYI” dacă nu puteți găsi marca dispozitivului dvs., dar nu faceți asta deoarece dispozitivele DYI nu sunt vizibile pentru Alexa. Alegeți în schimb un dispozitiv similar, indiferent dacă este marca potrivită.
5. Editați dispozitivul pe care tocmai l-ați adăugat. Apăsăți lung pe pictograma Smart IR (nu pe pictograma dispozitivului). Apoi faceți clic pe dispozitiv. Apoi faceți clic pe Editați în dreapta sus. Apoi alegeți butonul Copiere. Apoi apăsați pe un buton pe care doriți să îl schimbați, de exemplu, butonul de pornire. Apoi apăsați butonul corespunzător de pe telecomanda dispozitivului în timp ce îndreptați telecomanda către controlerul IR. Repetați pentru fiecare buton suplimentar pe care doriți să îl programați.
6. Accesați secțiunea Smart a aplicației Smart Life. Faceți clic pe + pentru a adăuga un buton Tap-to-Run. Alegeți Lansare Tab To Run ca condiție. Alegeți Rulați dispozitivul ca sarcină. Faceți clic pe dispozitivul pe care l-ați configurat. Faceți clic pe butonul pe care doriți să îl declanșați. Repetați pentru fiecare buton suplimentar pe care doriți să îl accesați în Alexa. Dacă nu configurați un buton Tap-to-Run în aplicația Smart Life, nu puteți accesa butonul prin Alexa.
7. Accesați aplicația dvs. Alexa, accesați competențe, adăugați skill-ul Smart Life.
8. Accesați Dispozitive în aplicația dvs. Alexa, adăugați un dispozitiv, alegeți Altele și lăsați Alexa să descopere dispozitivele. Când Alexa a terminat, veți vedea noi „Scene” pentru fiecare buton Tap-to-Run pe care l-ați configurat în Smart Life. Acestea vor fi denumite cu numele dispozitivului din Smart Life și numele butonului Tap-to-Run, deci, de exemplu, dacă configurați un dispozitiv numit „Fan” și un buton numit „Power”, Alexa va avea o scenă numită „Puterea ventilatorului”.
9. Pentru a declanșa o scenă, spuneți, de exemplu, „Alexa, porniți Fan Power”. Dacă configurați un buton numit „Viteză” pentru a schimba viteza ventilatorului, veți spune „Alexa, porniți viteza ventilatorului”, care nu este o comandă logică, dar funcționează pentru ca Alexa să spună controlerului IR să trimită o apăsare a butonului de viteză pentru a schimba viteza ventilatorului.