

Manual de utilizare – Receptor/Transmițător Bluetooth Techstar® J40

Descrierea produsului

Techstar® J40 este un receptor/transmițător Bluetooth versatil, echipat cu tehnologie Bluetooth 5.0 și microfon integrat, oferind o conectivitate stabilă și rapidă. Acesta permite redarea muzicii și apeluri hands-free, fiind compatibil cu o gamă largă de dispozitive audio și ideal pentru utilizare în mașină, acasă sau la birou.

Caracteristici principale

- Mod dublu: Poate funcționa ca receptor sau transmițător Bluetooth.
 - Bluetooth 5.0: Conexiune rapidă și stabilă, cu rază de operare extinsă.
 - Microfon încorporat: Suportă apeluri hands-free.
 - Compatibilitate largă: Funcționează cu o varietate de dispozitive audio prin Bluetooth sau cablu auxiliar.
-

Conținutul pachetului

1. Receptor/Transmițător Bluetooth Techstar® J40
 2. Cablu audio auxiliar de 3,5 mm
 3. Cablu de încărcare USB
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice

- Versiune Bluetooth: 5.0
 - Rază de operare: Până la 10 metri
 - Autonomie baterie: Până la 10 ore
 - Port de încărcare: Micro-USB
 - Funcții: Receptor și transmițător, apeluri hands-free cu microfon integrat
 - **Frecvență de operare: 2400–2483,5 MHz**
 - **Putere maximă de emisie: max. 4 dBm EIRP**
-

Instrucțiuni de utilizare

1. Pornirea și selectarea modului
 - Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a activa dispozitivul.
 - Mod Transmițător (TX): transmite sunetul de la un dispozitiv non-Bluetooth (ex. TV) către căști/boxe Bluetooth.
 - Mod Receptor (RX): primește sunet de la un dispozitiv Bluetooth (ex. telefon) și îl redirecționează către un sistem audio clasic.
2. Împerecherea cu dispozitivele
 - În modul TX: asigurați-vă că dispozitivul de recepție Bluetooth este în modul de împerechere, iar J40 se va conecta automat.
 - În modul RX: căutați „Techstar J40” pe dispozitivul Bluetooth și selectați-l pentru a completa împerecherea.
3. Funcția hands-free
 - În modul RX, permite apeluri hands-free prin microfonul integrat. Apăsați butonul multifuncțional pentru a răspunde sau a închide apeluri.
4. Conectarea prin cablu auxiliar
 - Conectați cablul auxiliar de 3,5 mm la J40 și la dispozitivul audio dorit, fie pentru transmisie, fie pentru recepție.
5. Încărcarea dispozitivului

- Utilizați cablul de încărcare USB. LED roșu = în încărcare; LED stins = complet încărcat.
-

Indicatori LED

- LED albastru intermitent: modul de împerechere activ.
 - LED albastru constant: conexiune stabilită.
 - LED roșu constant: dispozitivul se încarcă.
 - LED stins: încărcare completă.
-

Întreținere și sfaturi

- Curățați periodic dispozitivul.
 - Evitați expunerea la umiditate și temperaturi extreme.
 - Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
-

Depanare

- Nu se împerechează: verificați modul TX/RX și reșetați conexiunea.
- Sunet distorsionat: asigurați-vă că dispozitivele sunt în raza de 10 metri și fără obstacole.
- Durată scurtă de utilizare: încărcați complet bateria înainte de utilizare.