



TEKA

Manualul Utilizatorului MS 620 BIS/ ML 820 BIS

RO

www.teka.com

ROMÂNĂ



Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile de instalare și mentenanță care vin cu acesta.

În funcție de model, accesoriile incluse în cuptorul dumneavoastră pot varia de la cele prezentate în imagini.

Cuprins

Informații de siguranță	4	Funcția de memorie.....	16
Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile ..	4	Procedura de stocare în memorie.....	16
Siguranță generală	5	Procedura de utilizare a memoriei	16
Instalare	7	Ștergerea unei memorii	17
Curațare și mentenanță	7	În timpul funcționării	17
Service și reparații	8	Înteruperea funcției.....	17
Evitați deteriorarea cuptorului sau alte situații		Sfârșitul programului.....	17
periculoase urmând aceste instrucțiuni	8	Ce tip de recipiente pot fi utilizate?.....	17
Avantajele cuptorului cu microunde	10	Funcția de microunde	17
Modul de operare al cuptorului cu microunde ..	10	Testează felurile de mâncare.....	17
De ce mâncarea este încălzită.....	10	Funcția de grătar	18
Descrierea aparatului	11	Funcția combinată	18
Panou de control	12	Recipiente și folii de aluminiu.....	18
Descrierea funcțiilor.....	12	Capace.....	18
Setări de bază	13	Masă - veselă	18
Setarea ceasului.....	13	Curățare și îngrijire.....	19
Blocarea de siguranță.....	13	Suprafața exterioară	19
Funcții de bază.....	14	Interior	19
Microunde.....	14	Ușa, balamalele ușii și partea din față a	
Pornire rapidă.....	14	aparatului	20
Funcție: Grătar	14	Capacele de mică.....	20
Microunde + Grătar.....	14	Depanare.....	20
Decongelare în funcție de greutate	15	Caracteristici tehnice	21
Decongelare în funcție de timp	15	Specificații	21
Funcții speciale.....	16	Protecția mediului	21
Funcție specială: Auto 1 (gătește 500g cartofi)	16	Instrucțiuni de instalare	21
Funcție specială: Auto 2 (mâncare fiartă lent /		Instalare	86
fiartă)	16		
Funcție specială: Auto 3 (piure de cartofi)	16		

Informații de siguranță



Înainte de instalarea și utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea și utilizarea incorectă cauzează răni și daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile împreună cu aparatul pentru referințe ulterioare.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile


Avertizare! Risc de sufocare, vătămare sau handicap permanent.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate de un adult sau de o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Țineți toate ambalajele departe de copii.
- **AVERTIZARE:** Aparatul și piesele sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Trebuie să aveți grijă pentru a evita atingerea elementelor de încălzire. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani trebuie ținuti departe de aparat, dacă nu sunt supravegheați încontinuu.
- **AVERTIZARE:** Când aparatul funcționează în modul combinat, copiii trebuie să utilizeze cuptorul doar sub supravegherea adulților, din cauza temperaturilor generate.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, vă recomandăm să îl activați. Copiii sub 3 ani nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea aparatului.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.

Siguranță generală

- Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și nu în hoteluri, magazine, birouri și alte medii similare.
 - Intern, aparatul devine fierbinte atunci când funcționează. Nu atingeți elementele de încălzire din aparat. Utilizați întotdeauna mănuși pentru cuptor pentru a îndepărta sau introduce accesorii sau ustensile de cuptor.
 - **AVERTIZARE:** Nu încălziți lichide și alte alimente în recipiente sigilate. Sunt susceptibile să explodeze.
 - Folosiți numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizare în cuptoare cu microunde.
 - Când încălziți alimentele în recipiente de plastic sau de hârtie, fiți atenți la aparat, din cauza posibilității de aprindere.
 - Aparatul este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a îmbrăcăminții și încălzirea pernelor electrice, a papucilor, bureților, pânzei umede și a altor asemenea obiecte poate duce la risc de rănire, aprindere sau incendiu.
 - **Avertizare!** Cuptorul nu poate fi utilizat dacă:
 - Ușa nu este închisă corect;
 - Balamalele ușii sunt deteriorate;
 - Suprafețele de contact dintre ușă și fața cuptorului sunt deteriorate;
 - Geamul ușii este deteriorat;
 - Se produc arcuri electrice frecvente în interiorul cuptorului, chiar dacă nu există niciun obiect metalic în interior.
- Cuptorul poate fi folosit din nou numai după ce a fost reparat de către un tehnician din cadrul Serviciului de Asistență Tehnică.
- Dacă scoate fum, opriți sau deconectați aparatul și mențineți ușa închisă pentru a înăbuși flăcările.

- Încălzirea la microunde a băuturilor poate duce la fierberea eruptivă întârziată. Trebuie să aveți grijă la mânuirea recipientului.



- **Aveți grijă când încălziți lichide!**
Atunci când lichidele (apă, cafea, ceai, lapte etc.) sunt aproape de punctul de fierbere în interiorul cuptorului și sunt scoase brusc, acestea se pot scurge din recipientele lor.
PERICOL DE RĂNI ȘI ARSURI!
Pentru a evita acest tip de situație când încălziți lichide, puneți o linguriță sau o tijă de sticlă în interiorul recipientului.
- Conținutul biberoanelor și a borcanelor cu alimente pentru bebeluși trebuie agitat sau amestecat și temperatura verificată înainte de consum, pentru a evita arderea.
- Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte nu trebuie încălzite în aparat, deoarece acestea pot exploda, chiar și după ce încălzirea la microunde s-a încheiat.
- **Avertizare!** Nu încălziți alcool pur sau băuturi alcoolice în cuptorul cu microunde. **PERICOL DE INCENDIU!**
- **Aveți grijă!** Pentru a evita supraîncălzirea sau arderea alimentelor este foarte important să nu selectați perioade lungi de timp sau niveluri de putere prea mari atunci când încălziți cantități mici de alimente. De exemplu, un rulou de pâine se poate arde după 3 minute dacă puterea selectată este prea mare.
- Pentru prăjire, folosiți doar funcția de grătar și urmăriți tot timpul cuptorul. Dacă utilizați o funcție combinată pentru a prăji pâinea, aceasta se va arde într-un timp foarte scurt.
- Asigurați-vă că nu prindeți niciodată cablurile de alimentare ale altor aparate electrice în ușa fierbinte sau în cuptor. Izolația cablurilor se poate topi. **Pericol de scurtcircuit!**

Instalare

- Instalația electrică urmează să fie configurată astfel încât aparatul să poată fi izolat de rețeaua electrică, cu o separare de minimum 3 mm a tuturor polilor. Dispozitivele de separare adecvate includ, de exemplu, decupaje, RCD și contactori. Această instalare trebuie să respecte reglementările în vigoare.
- În cazul în care conexiunea electrică se face printr-o mufă și aceasta rămâne accesibilă după instalare, atunci nu mai este necesar dispozitivul de separare menționat.
- Instalarea trebuie să respecte reglementările în vigoare.
- Protecția împotriva șocurilor electrice trebuie asigurată de instalația electrică.
- **AVERTIZARE!** Cuptorul trebuie să fie împământat.
- **AVERTIZARE!** Aparatul este destinat să fie încorporat. Vă rugăm să consultați ultimele pagini ale manualului utilizatorului pentru informații detaliate despre dimensiunile instalării.

Curățare și mentenanță

- **AVERTIZARE!** Opriți sursa de alimentare înainte de curățare și mentenanță.
- Aparatul trebuie curățat regulat și toate depunerile de alimente eliminate.
- Nemenținerea aparatului într-o stare curată poate duce la deteriorarea suprafeței care ar putea afecta durata de funcționare a aparatului și poate duce la o situație periculoasă.
- Nu folosiți substanțe de curățare abrazive dure sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu aburi pentru a curăța aparatul.

- Suprafețele de contact ale ușii (partea din față a cavității și partea interioară a ușilor) trebuie păstrate foarte curate pentru a asigura funcționarea corectă a cuptorului.
- Vă rugăm să urmați instrucțiunile referitoare la curățare în secțiunea "Curățare și mentenanță cuptor".
- **AVERTIZARE:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita posibilitatea de electrocutare. Vă rugăm să consultați capitolul „ÎNLOCUIREA BECULUI CUPTORULUI”

Service și reparații

- **AVERTIZARE!** Opriti sursa de alimentare înainte de reparații.
- **AVERTIZARE!** Doar o persoană competentă poate efectua orice operațiune de service sau reparații care implică îndepărtarea unui capac de protecție împotriva expunerii la energia cu microunde.
- **AVERTIZARE!** Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, aparatul nu trebuie să funcționeze până când nu a fost reparat de o persoană competentă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agenți autorizați sau tehnicieni calificați pentru această sarcină pentru a evita situațiile periculoase.
- Lucrările de reparație și întreținere, în special ale pieselor care transportă curent, pot fi efectuate numai de către tehnicieni autorizați de către producător.

Evitați deteriorarea cuptorului sau alte situații periculoase urmând aceste instrucțiuni

- Nu porniți niciodată cuptorul cu microunde atunci când este gol. Dacă nu există mâncare în interior, se poate produce o suprasarcină electrică și cuptorul ar putea fi deteriorat.
RISC DE DETERIORARE!

- Pentru efectuarea testelor de programare a cuptorului, puneți un pahar cu apă în interiorul cuptorului. Apa va absorbi microundele, iar cuptorul nu va fi deteriorat.
- Nu acoperiți și nu obstrucționați gurile de ventilație.
- Folosiți numai vase potrivite pentru microunde. Înainte de a folosi vase și recipiente în cuptorul cu microunde, verificați dacă acestea sunt adecvate (vezi secțiunea despre tipuri de vase).
- Nu scoateți niciodată capacul de mică de pe tavanul interiorului cuptorului! Acest capac oprește grăsimile și bucățile de alimente de la a deteriora generatorul de microunde.
- Nu păstrați niciun obiect inflamabil în interiorul cuptorului, deoarece ar putea arde dacă aparatul este pornit.
- Nu folosiți cuptorul ca spațiu de depozitare.
- Nu folosiți cuptorul pentru prăjit, deoarece este imposibil să controlați temperatura uleiului încălzit de microunde.
- Baza și grătarele pot suporta o sarcină maximă de 8 kg. Pentru a evita deteriorarea cuptorului, nu depășiți această sarcină.

Avantajele cuptorului cu microunde

Într-un cuptor convențional, căldura care este radiată prin rezistențe sau arzătoare de gaz pătrunde încet alimentele din exterior către interior. Prin urmare, există o mare pierdere de energie în încălzirea aerului, a componentelor cuptorului și a recipientelor în care se află mâncarea.

În cuptorul cu microunde, căldura este generată de alimente în sine, căldura mergând din interior spre exterior. Nu există pierderi de căldură în aer, pereții cuptorului sau recipiente (atât timp cât recipientele sunt sigure pentru microunde). Acest lucru înseamnă că doar mâncarea este încălzită.

Pentru a rezuma, cuptoarele cu microunde au următoarele avantaje:

1. Economii în timpul de preparare; în general, există o reducere de $\frac{3}{4}$ a timpului de preparare în comparație cu preparatul convențional.
2. Dezghețarea ultra rapidă a alimentelor, reducând astfel pericolul de dezvoltare a bacteriilor.
3. Economie de energie.
4. Conservarea valorii nutritive a alimentelor datorită reducerii timpului de preparare.

Modul de operare al cuptorului cu microunde

Cuptorul cu microunde conține o supapă de înaltă tensiune numită Magnetron, care transformă energia electrică în energie de microunde. Aceste unde electromagnetice sunt canalizate către interiorul cuptorului de către o undă ghid și distribuite folosind un dispersor metallic sau o placă rotativă.

În interiorul cuptorului, microundele sunt propagate în toate direcțiile și reflectate de pereții metalici, astfel pătrunzând uniform alimentele.

De ce mâncarea este încălzită

Majoritatea alimentelor conțin apă și moleculele de apă vibrează datorită microundelor


Frecarea dintre molecule generează căldură, care ridică temperatura alimentelor, decongelându-le, preparându-le sau păstrându-le fierbinți.

Deoarece căldura se formează în interiorul alimentelor:


- Alimentele pot fi preparate fără lichide sau uleiuri sau cu cantități foarte mici din ele;
- Dezghețarea, încălzirea sau prepararea în cuptorul cu microunde este mai rapidă decât într-un cuptor convențional;
- Se conservă vitaminele, mineralele și substanțele nutritive;
- Nici culoarea naturală, nici aroma nu sunt modificate.

Microundele trec prin porțelan, sticlă, carton sau plastic, dar nu și prin metal. Din acest motiv, recipientele metalice sau recipientele cu piese metalice nu trebuie utilizate în cuptorul cu microunde.


Microundele sunt reflectate de metal ...




... trec prin sticlă și porțelan ...



... și sunt absorbite de alimente.




Descrierea aparatului



- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Fereastră de sticlă pe ușă | 7. Buton de deschidere |
| 2. Prindere | 8. Fană pentru baza rotativă |
| 3. Grătar cu cuarț | 9. Baza rotativă |
| 4. Capacele de mică | 10. Suport rotativ |
| 5. Panou de control | 11. Placă rotativă |
| 6. Buton rotativ | 12. Grătar |

Panou de control



- 1

P

Tastă pentru program
- 2

Tastă pentru durată
- 3

G/KG

Tastă pentru putere / greutate
- 4

Tastă de pornire
- 5

Tastă pentru ceas
- 6

Tastă de stop / blocare de siguranță
- 7

Afișaj
- 8


Buton rotativ

Descrierea funcțiilor

Simbol	Descriere	Putere	Alimente
	Microunde	P 01160W	Dezghețare lentă pentru alimente delicate, menținerea mâncării calde
		p 02320W	Preparat la foc mic, fierberea orezului Dezghețare rapidă
		P 03480W	Topirea untului Încălzirea mâncării pentru bebeluși
		p 04640W	Prepararea legumelor și a altor alimente Prepararea și încălzirea cu atenție, încălzirea și prepararea unor cantități mici Încălzirea alimentelor delicate
		P 05750W	Prepararea și încălzirea rapidă a lichidelor și a altor alimente
	Microunde + Grătar	P0195W	Rumenirea pâinii prăjite
		P 02135W	Prăjirea pe grătar a cărnii
		P 03170W	Prepararea cărnii sau a mâncărurilor gratinate
		P 04200W	Pregătirea cărnii
		P 05230W	Cartofi gratinați

Simbol	Descriere	Putere	Alimente
	Grătar	---	Prăjirea pe grătar a diferitelor tipuri de alimente
	Dezghetare	---	Decongelare în funcție de timp.
		---	Decongelare în funcție de greutate.
	Preparare automată	---	Fierberea cartofilor.
		---	Bucăți prăjite și tocănițe
		---	Piure de cartofi

Setări de bază



Setarea ceasului

1. Apăsați tasta **CEAS** (5) până când numărul care indică ora începe să clipească.
2. Introduceți valoarea timpului rotind **BUTONUL ROTATIV** (8), în orice direcție.
3. Apăsați din nou tasta **CEAS** (5) pentru a seta minutele.
4. Introduceți valoarea pentru minute rotind **BUTONUL ROTATIV** (8) în orice direcție.
5. Pentru a termina, apăsați din nou tasta **CEAS** (5).

Blocarea de siguranță

Este posibil să blocați funcționarea aparatului (de exemplu, pentru a preveni utilizarea acestuia de către copii); pentru a face acest lucru:


1. Apăsați tasta **STOP / BLOCARE DE SIGURANȚĂ** (6) timp de 3 secunde. Cuptorul cu microunde va bipui și aparatul va fi blocat.

Ecranul va afișa patru linii și funcționarea cuptorului va fi blocată.

2. Ceasul va continua să fie afișat și indicatorul blocării de siguranță se va aprinde pe **DISPLAY** (7).

3. Pentru a debloca cuptorul cu microunde, apăsați tasta **STOP / BLOCARE DE SIGURANȚĂ** (6) timp de 3 secunde. Cuptorul cu microunde va bipui și ecranul va afișa din nou ceasul.

Funcții de bază



Microunde

1. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1). Indicatorul **MICROUNDE**  se aprinde pe **AFIȘAJ** (7). Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).
2. Apăsați tasta **DURATĂ** (2). Introduceți timpul dorit de funcționare rotind **BUTONUL ROTATIV** (8) în orice direcție. Confirmați apăsând din nou tasta **DURATĂ** (2).
3. Pentru a schimba puterea cuptorului cu microunde, apăsați tasta **PUTERE/GREUTATE** (3). (Dacă această tastă nu este apăsată, aparatul funcționează la puterea maximă.) Introduceți puterea dorită rotind **BUTONUL ROTATIV** (8) în orice direcție. Confirmați apăsând din nou tasta **PUTERE/GREUTATE** (3).
4. Apăsați tasta **START** (4). Cuptorul cu microunde începe să funcționeze.

Pornire rapidă

1. În modul de așteptare, apăsați **START** (4). Aparatul începe să funcționeze imediat pe funcția **MICROUNDE** la putere maximă timp de 30 de secunde.
2. Dacă doriți să măriți timpul de funcționare, apăsați din nou tasta **START** (4). La fiecare apăsare a tastei **START** (4), durata crește cu încă 30 de secunde.

Funcție: Grătar

1. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1). Selectați funcția **GRĂTAR**  prin rotirea **BUTONULUI ROTATIV** (8) în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).
2. Apăsați tasta **DURATĂ** (2). Introduceți timpul dorit de funcționare rotind **BUTONUL ROTATIV** (8) în orice direcție. Confirmați apăsând din nou tasta **DURATĂ** (2).
3. Apăsați tasta **START** (4). Cuptorul cu microunde începe să funcționeze.

Microunde + grătar

1. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1). Selectați funcția **MICROUNDE + GRĂTAR**  rotind **BUTONUL ROTATIV** (8) în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).
2. Apăsați tasta **DURATĂ** (2). Introduceți timpul dorit de funcționare rotind **BUTONUL ROTATIV** (8) în orice direcție. Confirmați apăsând din nou tasta **DURATĂ** (2).
3. Pentru a schimba puterea cuptorului cu microunde, apăsați tasta **PUTERE / GREUTATE** (3). (Dacă această tastă nu este apăsată, aparatul funcționează la puterea maximă.)

Introduceți puterea dorită rotind **BUTONUL ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați apăsând din nou **tasta PUTERE/GREUTATE (3)**.

- Apăsați **tasta START (4)**. Cuptorul cu microunde începe să funcționeze.

Dezghetare în funcție de greutate (automată)

- Apăsați **tasta PROGRAM „P” (1)**. Selectați funcția **DEZGHETARE ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE**  rotind **BUTONUL ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou **tasta PROGRAM „P” (1)**.
- Programul „P01” clipește (implicit). Selectați tipul de mâncare (program) rotind **BUTONUL ROTATIV (8)** în orice direcție (vezi tabelul de mai jos). (Dacă nu rotiți butonul rotativ, „P01” este selectat implicit.) Confirmați apăsând **tasta PUTERE /GREUTATE (3)**.
- Pe afișaj veți vedea greutatea (ex. „0.1” în mod implicit) și indicatorul de greutate „kg” care clipește. Indicați greutatea alimentului (ex. „1,2 kg”) prin rotirea **BUTONULUI ROTATIV (8)** în orice direcție.) Confirmați apăsând **tasta PUTERE /GREUTATE (3)**. Programul selectat anterior (ex: „P01”) începe să clipească din nou.
- Apăsați **tasta START (4)**. Cuptorul cu microunde începe să funcționeze.
- Întoarceți alimentele în momentul în care cuptorul cu microunde emite un semnal sonor și începe să lumineze pe **AFIȘAJ (7)**: „ÎNTOARCEȚI!”. Închideți din nou ușa și apăsați **tasta START (4)**.


Următorul tabel prezintă programele de decongelare în funcție de greutate, indicând intervalele de greutate, timpii de decongelare și de repaus (pentru a se asigura că alimentul atinge o temperatură uniformă):

Program	Mâncare	Greutate (kg)	Timp (Min)	Timp de repaus (Min)
P0 1	Carne	0,1 -2,5	3-75	20-30
P0 2	Carne de pasăre	0,1 -2,5	3-75	20-30
P0 3	Pește	0,1 -2,5	3:20-83	20-30
P0 4	Fructe	0,1 -1,0	2:36 -26	5-10
P0 5	Pâine	0,1 -1,5	2:25 -36:15	5-10

Decongelarea în timp (manuală)

- Apăsați **tasta PROGRAM „P” (1)**. Selectați funcția **DECONGELAREA ÎN FUNCȚIE DE TIMP**,  rotind **BUTONUL ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou **tasta PROGRAM „P” (1)**.
- Apăsați **tasta DURATĂ (2)**. Introduceți timpul dorit de funcționare rotind **BUTONUL ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați apăsând din nou **tasta DURATĂ (2)**.
- Apăsați **tasta START (4)**. Cuptorul cu microunde începe să funcționeze.
- Când cuptorul se oprește și începe să emită un semnal sonor, mutați sau rotiți alimentele. Pentru a continua, închideți ușa cuptorului cu microunde și apăsați **tasta de pornire**, pentru a continua procesul de decongelare.

Funcții speciale



Funcție specială: Auto 1 (gătește 500g cartofi)

1. Puneți cartofii (aproximativ 500 g) cu puțină apă într-un recipient rezistent la căldură și puneți-l pe placa rotativă în cuptorul cu microunde.
2. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1). Selectați funcția „AUTO 1” prin rotirea **BUTONULUI ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).
3. Apăsați tasta **START** (4). Cuptorul cu microunde începe să funcționeze, iar ecranul afișează timpul de funcționare rămas.

Funcție specială: Auto 2 (mâncare preparată lent / fiartă)

1. Așezați ingredientele pentru a fi fierte / fierte lente (de ex. varză, tocană de pui) într-un bol, acoperiți vasul și așezați-l pe tava cuptorului.
2. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1). Selectați funcția „AUTO 2” prin rotirea **BUTONULUI ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).
3. Apăsați tasta **START** (4). Cuptorul cu microunde începe să funcționeze, iar ecranul afișează timpul de funcționare rămas.

4. Întoarceți alimentele în momentul în care cuptorul cu microunde emite un semnal sonor și începe să clipească pe ecran: „**ÎNTOARCEȚI**”. Închideți din nou ușa și apăsați tasta **START** (4).

Funcție specială: Auto 3 (piure de cartofi)

1. Pregătiți piureul de cartofi folosind 1 kg de cartofi cruzi. Așezați piureul de cartofi într-un recipient potrivit (25-26 cm în diametru) și apoi puneți-l pe tava cuptorului cu microunde.
2. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1). Selectați funcția „AUTO 3” prin rotirea **BUTONULUI ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).
3. Apăsați tasta **START** (4). Cuptorul cu microunde începe să funcționeze, iar ecranul afișează timpul de funcționare rămas.

Funcția de memorie

Funcția «**MEM**» permite stocarea unei game de parametri frecvent utilizați (timp și putere) în memorie. Cu toate acestea, o puteți folosi numai cu funcțiile principale: **Microunde**, **Grătar** și **Microunde + Grătar**.

Procedura de stocare în memorie

1. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1). Selectați funcția dorită (de ex. **MICROUNDE**) prin rotirea **BUTONULUI ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).
2. Setati parametrii doriți (durata și puterea) așa cum este descris în funcțiile de bază.
3. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1) până când auziți un bip și **AFIȘAJUL (7)** arată cuvântul „**MEM**”.

Procedura de utilizare a memoriei

1. Apăsați tasta **PROGRAM „P”** (1). Selectați funcția „**MEM**” rotind **BUTONUL ROTATIV (8)** în orice direcție. Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).

2. Apăsăți tasta **START** (4). Cuptorul cu microunde începe să funcționeze.

Stergerea unei memorii

1. Apăsăți tasta **PROGRAM „P”** (1). Selectați funcția „**MEM**” rotind **BUTONUL ROTATIV** (8) în orice direcție.

În timpul funcționării...

În timpul procesului de preparare, puteți deschide ușa în orice moment, și:

- PRODUCEREA DE MICROUNDE ESTE ÎNTRERUPTĂ IMEDIAT.
- Grătarul este dezactivat dar rămâne la o temperatură ridicată.
- Temporizatorul se oprește și ecranul arată timpul de funcționare rămas.

Dacă doriți, puteți să:

1. Întoarceți sau mutați alimentele pentru a asigura o preparare uniformă.
2. Schimbați puterea cuptorului cu microunde, folosind tastele și „+”.
3. Selectați o altă funcție, folosind tastele funcționale.
4. Reglați timpul de funcționare rămas, folosind **BUTONUL ROTATIV**.

Confirmați funcția apăsând din nou tasta **PROGRAM „P”** (1).

- 2 Apăsăți tasta **STOP / BLOCARE DE SIGURANȚĂ** (6) până când auziți un bip. Cuptorul revine la modul „Standby”.

Închideți din nou ușa și apăsați butonul de pornire. Aparatul va începe să funcționeze din nou.

Întreruperea funcției

Pentru a întrerupe programul, apăsați butonul **STOP** sau deschideți ușa aparatului.

Dacă doriți să anulați procesul de preparare, închideți din nou ușa și apăsați butonul **STOP**. Cuptorul va bipui și ecranul va afișa ora

Sfârșitul programului

Când programul este terminat, cuptorul cu microunde bipuie de 3 ori și ecranul afișează „**Sfârșit**”. Bipurile sunt repetate la fiecare 30 de secunde până la deschiderea ușii sau apăsarea butonului „**STOP**”.

Ce tip de recipiente pot fi utilizate?

Funcția de microunde

În funcția de microunde, este important să rețineți că microundele sunt reflectate de suprafețele metalice. Sticla, porțelanul, ceramica, plasticul și hârtia vor permite trecerea microundelor.

Prin urmare, **cratițele și vasele metalice pentru preparat sau recipientele cu componente sau decorațiuni metalice nu pot fi utilizate în cuptorul cu microunde**. Nu se pot folosi recipiente de sticlă **și ceramică cu decorațiuni sau piese metalice** (de exemplu, sticlă cu plumb).

Materialele **ideale** pentru a prepara într-un cuptor cu microunde sunt sticla, porțelanul sau ceramica refractare, termorezistente.

Cristalul și porțelanul foarte fine trebuie utilizate doar pentru o perioadă scurtă de timp, pentru dezghețarea sau reîncălzirea alimentelor care au fost deja preparate.

Testează felurile de mâncare

Introduceți vasul în interiorul cuptorului la putere maximă timp de 20 de secunde. Dacă este rece sau nu este foarte cald, este potrivit. Cu toate acestea, dacă devine foarte cald sau provoacă un arc electric, nu este potrivit.

Alimentele calde transmit căldură vasului, care poate deveni foarte cald. Prin urmare, folosiți întotdeauna o **mănușă!**

Funcția de grătar

În cazul funcției grătar, vasul trebuie să fie rezistent la temperaturi de cel puțin 250°C. Vasele din plastic nu sunt potrivite.

Funcție combinată

În funcția combinată, vasele care sunt utilizate trebuie să fie potrivite atât pentru preparat cu microunde, cât și pentru grătar.

Recipiente și folii de aluminiu

Alimentele preparate în recipiente de aluminiu sau învelite în folie de aluminiu pot fi introduse în cuptorul cu microunde dacă se respectă următoarele instrucțiuni:

- Atenție la instrucțiunile producătorului care sunt tipărite pe ambalaj,
- Recipientele din aluminiu nu trebuie să depășească 3 cm înălțime și nu trebuie să intre în contact cu pereții cavității (distanță minimă 3 cm). Capacul din aluminiu trebuie îndepărtat.
- Puneți recipientul de aluminiu direct pe placa rotativă. Dacă se utilizează grătarul, recipientul trebuie plasat pe o placă de porțelan. Nu puneți niciodată recipientul direct pe grătar!
- Timpul de preparare va fi mai lung, deoarece microundele intră în alimente doar din partea de sus.

În caz de îndoială, utilizați numai vase sigure pentru microunde.

- Folia de aluminiu poate fi utilizată pentru a reflecta microundele în timpul procesului de decongelare. Alimentele delicate, cum ar fi carnea de pasăre sau carnea tocată, pot fi protejate de căldură excesivă prin acoperirea capetelor respective.
- **Important:** folia de aluminiu nu trebuie să intre în contact cu pereții cavității, deoarece acest lucru ar putea provoca un arc electric.

Capace

Se recomandă utilizarea capacelor de sticlă sau plastic sau a filmului aderent, din următoarele motive:

1. Previn evaporarea excesivă (în special în perioadele de preparat foarte lungi);
2. Procesul de preparare este mai rapid;
3. Mâncarea nu se usucă;
4. Aroma se păstrează.

Capacul trebuie să aibă orificii pentru a evita orice acumulare de presiune. Pungile de plastic ar trebui să aibă, de asemenea, deschideri. Biberonele și borcanele pentru alimente pentru bebeluși și alte recipiente similare trebuie încălzite numai fără capac, deoarece acestea ar putea exploda dacă capacul rămâne pus.

Următorul tabel oferă linii directoare generale despre tipul de preparate potrivite pentru fiecare situație.

Masă - vase

Mod de operare Tipul vasului	Microunde		Grătar	Microunde + Grătar
	Dezghețare / încălzire	Preparare		
Sticlă și porțelan 1) Domestic, fără rezistență la foc, se poate spăla în mașina de spălat vase	da	da	nu	nu
Ceramică smălțuită Sticlă rezistentă la foc și porțelan	da	da	da	da
Vase din ceramică și lut nesmălțuite smălțuite fără decorațiuni metalice	da	da	nu	nu
Vase din lut smălțuite nesmălțuite	da nu	da nu	nu nu	nu nu

Mod de operare Tipul vasului	Microunde		Grătar	Microunde + Grătar
	Dezghețare / încălzire	Preparare		
Vase din plastic rezistente la căldură de până la 100°C	da	nu	nu	nu
rezistente la căldură de până la 250°C	da	da	nu	nu
Folii din plastic 3) Folii alimentare	nu	nu	nu	nu
Celofan	da	da	nu	nu
Hârtie, carton, hârtie de copt 4)	da	nu	nu	nu
Metal Folie de aluminiu	da	nu	da	nu
Recipiente de aluminiu	nu	da	da	da
Accesorii	da	da	da	da

1. Fără margini aurii sau argintii și fără sticlă cu plumb.
2. Amintiți-vă sfaturile producătorului!
3. Nu folosiți agrafe metalice pentru a închide pungile. Găuriți pungile. Folosiți folii numai pentru a acoperi alimentele.
4. Nu folosiți farfurii de hârtie.
5. Doar recipiente de aluminiu puțin adânci, fără capace. Aluminiul nu trebuie să intre în contact cu pereții cavității.

Curățare și Îngrijire

Înainte de curățarea cuptorului cu microunde, asigurați-vă că MUFA NU ESTE CONECTATĂ LA PRIZĂ.

După ce folosiți aparatul, lăsați-l să se răcească. Nu curățați aparatul cu produse de curățare abrazive, bureți duri care vor zgâria suprafața sau obiectele ascuțite.

Suprafața exterioară

1. Curățați suprafața exterioară cu un detergent neutru, apă caldută și o cârpă umedă.
2. Nu lăsați apa să treacă de structura exterioară.

Înăuntru

1. După fiecare utilizare, curățați pereții interiori cu o cârpă umedă.
2. Nu lăsați apa să intre în orificiile de ventilație ale cuptorului cu microunde.
3. Dacă a trecut ceva timp de la ultima curățare și cavitatea cuptorului cu microunde este murdară, puneți un pahar cu apă pe tavă și conectați cuptorul cu microunde la puterea maximă timp de 4 minute. Aburul care este eliberat va înmuia murdăria, care va fi ușor de curățat cu o cârpă moale.
- Important! Aparatul nu trebuie curățat cu mașini de curățat cu abur. Aburul poate ajunge la piesele electrice și poate cauza un scurtcircuit.
- Cele mai murdare suprafețe din oțel inoxidabil pot fi curățate folosind un produs de curățare care nu este abraziv.
- Apoi, trebuie clătite cu apă fierbinte și uscate bine.
4. Curățați accesoriile după fiecare utilizare. Dacă sunt foarte murdare, îndepărtați-le mai întâi și apoi folosiți o perie și un burete.

Accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase. Asigurați-vă că placa rotativă și baza cuptorului sunt întotdeauna curate.


Ușa, balamalele ușii și partea din față a aparatului

1. **Aceste piese trebuie să fie întotdeauna curate, în special suprafețele de contact dintre ușă și partea din față a aparatului, astfel încât să nu existe scurgeri.**
2. Pentru a curăța, utilizați un detergent neutru și apă caldă. Se usucă cu o cârpă moale.

Capacele de mică

Păstrați întotdeauna curate capacele de mică. Mâncarea rămasă în capace le poate deforma sau se pot produce scântei dacă se arinde.

Prin urmare, acestea trebuie curățate în mod regulat, dar nu trebuie utilizate produse de curățare abrazive sau obiecte ascuțite. Nu scoateți capacele, pentru a evita orice risc.



Depanare

Aparatul nu funcționează corect:

- Este introdusă corect mufa de alimentare în priză?
- Ușa este bine închisă? Ar trebui să se audă un clic atunci când se închide ușa.
- Există corpuri străine între ușă și inel?

Alimentele nu se încălzesc sau se încălzesc foarte încet:

- Ați folosit din greșeală un vas metalic?
- Ați selectat timpul de operare și nivelul de putere potrivite?
- Ați plasat o cantitate mai mare sau mai rece de mâncare decât de obicei în cuptorul cu microunde?

Mâncarea este prea caldă, uscată sau arsă:

- Ați selectat timpul de operare și nivelul de putere potrivite?

Pe afișaj apare „FIERBINTÉ”!

- Temperatura din compartimentul componentelor a atins limita de siguranță. Verificați condițiile de instalare.

Se aud zgomote în timp ce aparatul funcționează

- Există un arc electric în interiorul cuptorului cu microunde?
- Vasul intră în contact cu pereții cavității?
- Există broșete libere sau linguri în cuptorul cu microunde?

Iluminarea interioară nu funcționează:

- Dacă toate funcțiile funcționează corect, probabil becul este ars. Puteți continua să utilizați aparatul.
- Becul poate fi înlocuit doar de Serviciul de Asistență Tehnică.

Cablul de alimentare este deteriorat

- Cablul de alimentare trebuie înlocuit de către producător, agenți autorizați sau tehnicieni calificați să îndeplinească această sarcină, pentru a evita situațiile periculoase și pentru că sunt necesare instrumente speciale.

Dacă se observă orice alt tip de defecțiune, contactați Serviciul de Asistență pentru Clienți.

Toate reparațiile trebuie efectuate de tehnicieni specializați.

Caracteristici tehnice

Specificații

- Tensiune de curent alternativ (Vezi placa de evaluare)
- Siguranță 8A/250V
- Putere necesară 1200 W
- Puterea grătarului 1000 W
- Putere de ieșire a microundelor 750 W
- Frecvența microundelor 2450 MHz
- Dimensiunile exterioare (LxLxÎ) 595 x 390 x 350 mm
- Dimensiunile cavității (LxLxÎ) 305 x 210 x 305 mm
- Capacitatea cuptorului 20 l
- Greutate 18,6 kg

Protecția mediului

Eliminarea ambalajului

Ambalajul poartă marca Green Point. Eliminați toate materialele de ambalare, cum ar fi cartonul, polistirenul expandat și ambalajul din plastic în coșurile corespunzătoare. În acest fel puteți fi siguri că materialele de ambalare vor fi reutilizate.

Eliminarea echipamentelor care nu mai sunt utilizate

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19 / UE privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), aparatele electrice casnice nu ar trebui introduse în sistemele normale de eliminare a deșeurilor urbane solide.

Aparatele învechite ar trebui colectate separat pentru a optimiza numărul de componente recuperate și ratele de reciclare și pentru a preveni daunele potențiale asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul unui recipient de gunoi suprapus de o cruce diagonală trebuie pus pe toate aceste produse pentru a le aminti oamenilor de obligația lor de a recicla astfel de articole separat.

Consumatorii ar trebui să contacteze autoritățile locale sau punctul de vânzare și să solicite informații despre locurile corespunzătoare pentru a lăsa vechile aparate electrice de acasă. Înainte de a arunca aparatul, faceți-l inutilizabil prin scoaterea cablului de alimentare, tăierea acestuia și aruncarea acestuia.

Instrucțiuni de instalare


Folosiți butonul „deschide” pentru a deschide ușa și a elimina toate materialele de ambalare. Apoi curățați interiorul și accesoriiile cu o cârpă umedă și uscați-le. Nu folosiți produse abrazive sau cu miros puternic.

Asigurați-vă că următoarele piese sunt în stare bună:

- Ușa și balamalele
- Fața cuptorului cu microunde
- Suprafețele interioare și exterioare ale aparatului


NU UTILIZAȚI APARATUL dacă observați orice fel de defect al pieselor menționate mai sus. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați Serviciul Post-Vânzare.

Puneți aparatul pe o suprafață plană stabilă. Așezați baza rotativă în centrul cavității cuptorului și așezați placa rotativă deasupra până când face clic pe poziție. Ori de câte ori este folosit cuptorul cu microunde, atât placa rotativă, cât și baza rotativă trebuie să fie în interiorul cuptorului și poziționate corect. Placa rotativă se rotește în sensul acelor de ceasornic, dar și în sens invers acelor de ceasornic.



Avertizare! Cuptorul cu microunde poate fi învelit într-o folie de protecție. Înainte de a-l porni pentru prima dată, îndepărtați cu atenție această folie, începând de pe partea inferioară.

Pentru a asigura o ventilație adecvată a aparatului, instalați cadrul în mod corect. Vă rugăm să consultați următoarele imagini:



Avertisment: după instalarea cuptorului cu microunde, este necesar să se garanteze accesul la priza electrică.

În timpul instalării, asigurați-vă să nu intre cablul de alimentare în contact cu spatele aparatului, deoarece temperaturile ridicate pot deteriora cablul.

Dacă instalați un cuptor cu microunde și un cuptor convențional în aceeași coloană, cuptorul cu microunde nu trebuie așezat sub cuptor, din cauza formării condensului.

Instalația electrică urmează să fie configurată astfel încât aparatul să poată fi izolat de rețeaua electrică, cu o separare de minimum 3 mm a tuturor polilor.

Dispozitivele de separare adecvate includ, de exemplu, decupaje, siguranțe (siguranțele cu șurub trebuie scoase din suport), RCD și contactori. Această instalare trebuie să respecte reglementările în vigoare.

În cazul în care conexiunea electrică se face printr-o mufă și aceasta rămâne accesibilă după instalare, atunci nu mai este necesar dispozitivul de separare menționat. Protecția împotriva șocurilor electrice trebuie asigurată de instalația electrică. **Avertisment:** Cuptorul trebuie să fie împământat.

Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea elementelor de încălzire, radiouri sau televizoare. În caz de defecțiune, producătorul și vânzătorul nu vor accepta nicio responsabilitate dacă instrucțiunile de instalare nu au fost respectate în mod corespunzător.

Instalare

